



202509000

CPCD25-EX9-LF
叉车
FORKLIFT

零 件 图 册
PARTS MANUAL

72F03900001B000


(空白页 BLANK PAGE)

How to Use This Manual

- The information, specification, and illustrations in this manual are on the basis of information available at the time it was written. Continuing improvement and advancement of product design may cause changes to your machine which may not be included in this publication. Each publication is reviewed and revised as required to update and include these changes in later editions. Whenever a question arises regarding your product or this publication, please consult Folangsi dealer for the latest available information.
- Use certified Folangsi parts. For the replacement of environment-friendly key parts and components, please use the OEM parts and components of the same type and the same specifications, or confirm with Folangsi. Otherwise, Folangsi accepts no legal liability for any consequence resulting from the use of unapproved parts.
- All kinds of optional attachments based on the current standard configuration are available in this manual to meet the needs of different customers. The part manual also covers the other models with optional attachment that based on the current standard model. Every machine should be delivered with “Bill of material” on which the configuration is listed. Turn to the “Bill of material” for reference when reading this part manual
- Detailed information for the assembly and the parts list:

Title explanation:

e.g.:



Assembly Name: The name of an assembly.

Assembly NO.: The sequence number of an assembly illustration. The number increasingly starts from 00 to N if the illustration is divided into several small illustrations.

VER: Version number starts from 000. This figure will be improved to 001,002...if there is any modification to the parts.

PART NO.: The identifying number of the parts, which consists of letters and digitalis or just digitalis.

Part Name: The name of the parts that make up the assembly.

Qty: Indicates the quantity of the parts used per machine. For assembly, it indicates the quantity of the parts used per assembly.

S.C: Service Code

A: Parts are not for sale.

B: Parts are not for sale; repair through upper parts.

C: Parts are not for sale; repair through sub-parts.

D: Parts are not for sale separately; purchase through service kit.

E: Parts are not for sale; spare parts are provided by new part NO.

F: Parts are not for sale; see parts remark for details.

G: Parts are not for sale separately; purchase through assembly.

Z: There are sub-parts.

Interchangeability Code (IA):

Y: Two-way replaceable, the part before change and that part after change are interchangeable with each other.

N: Not replaceable, the part before change and that part after change are not interchangeable with each other.

I: one-way replaceable, the part after change can replace the part before change, but conversely not replaceable.

P: one-way replaceable, prohibit using the part before change. Use the part after change only.

TY: Two-way replaceable groups, the part group before change and that part group after change are interchangeable with each other.

TN: Not replaceable groups, the part group before change and that part group after change are not interchangeable with each other.

TI: one-way replaceable group, the part group after change can replace the part group before change, but conversely not replaceable.

TP: one-way replaceable group, prohibit using the part group before change. Use the part group after change only.

For new or canceled parts and assembly only.

X-New does not service old

F-Old does not service new;

XS-New does not service old;Old service new;

XD-New does not service old;Old service new,not allowed;

XF-New does not service old;Old does not service new;

CS-New service old,scrap old;Old service new;

CD-New service old,scrap old;Old service new,not allowed;

CF-New service old,scrap old;Old does not service new;

RS-New service old,rework old;Old service new;

RD-New service old,rework old;Old service new,not allowed;

RF-New service old,rework old;Old does not service new;

ES-New service old,use old until exhausted;Old service new;

ED-New service old,use old until exhausted;Old service new,not allowed;

EF-New service old,use old until exhausted;Old does not service new;

TCS-New service old,scrap old;Old service new;

TCD-New service old,scrap old;Old service new,not allowed;

TCF-New service old,scrap old;Old does not service new;
TRS-New service old,rework old;Old service new;
TRD-New service old,rework old;Old service new,not allowed;
TRF-New service old,rework old;Old does not service new;
TES-New service old,use old until exhausted;Old service new;
TED-New service old,use old until exhausted;Old service new,not allowed;
TEF-New service old,use old until exhausted;Old does not service new;
TUS-New service old,use old until new parts available;Old service new;
TUD-New service old,use old until new parts available;Old service new,not allowed;
TUF-New service old,use old until new parts available;Old does not service new;
TBS-New service old,use of old approved until_date;Old service new;
TBD-New service old,use of old approved until_date;Old service new,not allowed;
TBF-New service old,use of old approved until_date;Old does not service new;
US-New service old,use old until new parts available;Old service new;
UD-New service old,use old until new parts available;Old service new,not allowed;
UF-New service old,use old until new parts available;Old does not service new;
BS-New service old,use of old approved until_date;Old service new;
BD-New service old,use of old approved until_date;Old service new,not allowed;
BF-New service old,use of old approved until_date;Old does not service new;
TXS-New does not service old;Old service new;
TXD-New does not service old;Old service new,not allowed;
TXF-New does not service old;Old does not service new;

(空白页 BLANK PAGE)

目 录

CONTENTS

动力系统 POWER SYSTEM 1

60C3537_001_00 燃油系统 1

FUEL SYSTEM 1

60C8227_001_00 排气系统 3

EXHAUST SYSTEM 3

60C8263_001_00 冷却系统 5

COOLING SYSTEM 5

00C3296_002_00 散热管路 7

COOLER LINES 7

20C5215_000_00 散热器总成 8

RADIATOR AS 8

20C5160_000_00 散热器 9

RADIATOR 9

20C5160P01_000_00 散热器 10

RADIATOR 10

60C8276_000_00 进气系统 11

AIR INTAKE SYSTEM 11

60C1640_000_00 空气滤清器 13

AIR FILTER 13

60C8367_000_00 发动机总成 15

ENGINE AS 15

40C3753_000_00 减震垫 17

CUSHION 17

35C1216_000_00 减震垫 18

CUSHION 18

22C1843_000_00 减震垫 19

CUSHION 19

60C8273_000_00 柴油机 21

DIESEL ENGINE 21

SP282562_000_00 机体总成及附件 23

BODY ASSEMBLY AND ACCESSORIES 23

SP282563_000_00 气缸盖总成 25

CYLINDER HEAD ASSEMBLY 25

SP282564_000_00 活塞连杆总成 27

PISTON CONNECTING ROD ASSEMBLY 27

SP282565_000_00 曲轴总成 29

CRANKSHAFT ASSEMBLY 29

SP282567_000_00 气缸盖罩总成	30
CYLINDER HEAD COVER ASSEMBLY	30
SP282568_001_00 配气机构及凸轮轴总成	31
CAMSHAFT ASSEMBLY	31
SP282569_000_00 油气分离器总成	32
OIL AND GAS SEPARATOR ASSEMBLY	32
SP282570_000_00 正时齿轮传动总成	33
TIMING GEAR DRIVE ASSEMBLY	33
SP282571_001_00 飞轮总成	35
FLYWHEEL ASSEMBLY	35
SP282572_000_00 水泵总成	36
WATER PUMP ASSEMBLY	36
SP282573_000_00 发电机及皮带总成	37
GENERATOR AND BELT ASSEMBLY	37
SP282574_000_00 风扇总成	38
FAN ASSEMBLY	38
SP282575_000_00 飞轮壳总成	39
FLYWHEEL HOUSING ASSEMBLY	39
SP282576_000_00 进气管总成	40
INTAKE MANIFOLD ASSEMBLY	40
SP282577_000_00 EGR 及冷却器总成	41
EGR AND COOLER ASSEMBLY	41
SP282579_000_00 增压器总成	43
SUPERCHARGER ASSEMBLY	43
SP282580_000_00 机油集滤器总成	45
OIL COLLECTOR FILTER ASSEMBLY	45
SP282581_000_00 机油滤清器总成	46
OIL FILTER ASSEMBLY	46
SP282582_000_00 油底壳总成	47
OIL FILTER ASSEMBLY	47
SP282583_000_00 燃油供油系统	49
FUEL OIL SUPPLY SYSTEM	49
SP282584_000_00 起动机总成	51
STARTER ASSEMBLY	51
SP282585_000_00 线束总成	53
HARNESS ASSEMBLY	53
SP282586_000_00 后处理总成及附件	55
SYSTEM	55
 液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	 1
10Y1534X1_000_00 转向液压系统-国际	1
STEERING HYDRAULIC SYSTEM	1
61C1386X1_000_00 转向器-国际	3

METERING PUMP	3
11C5147_000_00 泵总成	4
PUMP AS	4
44C7006_002_00 多路阀总成((三联阀))	5
CONTROL VALVE AS	5
12C5143P02_000_00 多路阀	7
CONTROL VALVE	7
56C3061_000_00 底座组件	8
BASE GP	8
58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际	9
MAST HYDRAULIC SYSTEM	9
58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际	11
MAST HYDRAULIC SYSTEM	11
10C1659X1P01_000_00 起升油缸	13
LIFT CYLINDER	13
10C8539X1_000_00 起升油缸-国际	14
LIFT CYLINDER	14
22C1430_000_00 导向滚轮	15
GUIDE ROLLER	15
22C9175_002_00 支架	16
BRACKET	16
58C8919_000_00 门架液压系统((三级 4.5M 全自由门架))	17
MAST HYDRAULIC SYSTEM	17
14C0547_000_00 导向滚轮	19
GUIDE ROLLER	19
14C0548_000_00 导向滚轮	20
GUIDE ROLLER	20
34C6984_000_00 导向滚轮	21
GUIDE ROLLER	21
34C5853_000_00 导向滚轮	22
GUIDE ROLLER	22
58C9405_000_00 辅助管路((配三级全自由门架, 三联阀))	23
AUXILIARY LINES	23
77C0075X1_000_00 倾斜油缸总成-国际	25
TILT CYLINDER MOUNTING AS	25
10C7058X1_000_00 倾斜油缸-国际	27
LIFT CYLINDER	27
 传动系统 POWER TRAIN SYSTEM	 1
01E0321P01_000_00 驱动桥(康达 102521)	1
DRIVE AXLE	1
SP112873_000_00 TCM2 吨制动器	3
BRAKE	3

SP112874_000_00 TCM2 吨制动器	5
BRAKE	5
04Y0056_000_00 变速箱	7
TRANSMISSION	7
42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120)	9
GEAR-BOX	9
42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120)	11
GEAR-BOX	11
42C0285P02_000_01 变速箱(金道 102120)	13
GEAR-BOX	13
SP106345_000_00 供油泵总成	15
PUMP	15
SP107003_001_00 离合器总成	17
CLUTCH AS	17
SP115726_000_00 盖和控制阀总成	19
COVER AND CONTROL VALVE AS	19
SP130933_000_00 变矩器总成	20
TORQUE CONVERTER	20
SP143408_000_00 差速器总成	21
DIFFERENTIAL	21
24C5441_002_00 多路阀操纵总成	23
CONTROL VALVE AS	23
26E0048_000_00 后轮总成(充气轮胎)	25
REAR WHEEL AS	25
27A0672X0_000_00 轮辋组件	27
RIM GP	27
41C0397_000_00 轮胎	28
TYRE	28
41C4467_000_00 转向桥总成	29
STEERING AXLE AS	29
41C4318P01_001_00 转向桥体	31
STEERING AXLE	31
41C4318P01_001_00 转向桥体	33
STEERING AXLE	33
SP364736_000_00 转向油缸	35
STEERING CYLINDER	35
51K2006_001_00 前轮总成(充气轮胎)	37
FRONT WHEEL AS	37
14K2012_000_00 轮胎	39
TYRE	39

制动系统 BRAKE SYSTEM 1

20Y1498_002_00 行车制动系统	1
-----------------------------	---

SERVICE BRAKE SYSTEM	1
13C2366_002_00 制动踏板	3
BRAKE PEDAL	3
21Y0405_000_00 停车制动系统	5
PARKING BRAKE SYSTEM	5
 结构 STRUCTURE	 1
27C3382_000_00 配重组件	1
COUNTERWEIGHT GP	1
34C5011_000_00 减震垫	3
CUSHION	3
59C3617_000_00 挡货架总成(宽 1.04M, 高 1.0M)	4
LOAD-BACKREST AS	4
59C7226_000_00 货叉架总成(宽 1.04M,配三级全自由门架)	5
FORK ARM CARRIER AS	5
72C1394_000_00 发动机罩	7
ENGINE HOOD	7
72C1393_000_00 发动机罩	9
ENGINE HOOD	9
72C4312_001_00 门架总成(三级 4.5M 全自由门架)	11
MAST AS	11
43C2213_000_00 链条总成	13
CHAIN AS	13
43C3133_000_00 链条	14
CHAIN	14
72C5214_000_00 挡板	15
PLATE	15
76C0368_000_00 侧移器总成(配全自由门架)	16
SIDESHIFTER AS	16
59C0244_000_00 侧移器	17
SIDESHIFTER	17
SP126908_000_00 油缸总成	19
CYLINDER ASSEMBLY	19
85C0561_000_00 车架总成	21
FRAME AS	21
72C1642_000_00 挡板	23
PLATE	23
72C3866_001_00 横梁	24
BEAM	24
 驾驶室 CAB	 1
41Y3721X0_000_00 驾驶室总成	1

CAB AS	1
47C0535_000_00 灭火器总成	3
FIRE EXTINGUISHER	3
47C9598_000_00 后视镜总成	4
REARVIEW MIRROR AS	4
55C0346_000_00 驾驶室线路	5
CAB WIRING	5
64C4216_000_00 驾驶室总成	7
CAB AS	7
64C5112_000_00 盖板组件	9
COVER GP	9
64C5177_000_00 窗	10
WINDOW	10
72C6601_000_00 左门	11
DOOR-LH	11
47C0068_000_00 门锁	13
DOOR LOCK	13
72C6603_000_00 右门	15
DOOR-RH	15
71C3818_000_00 驾驶室线束	17
CAB HARNESS	17
34B0007_000_00 片式插接器	18
CONNECTOR	18
 机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD	 1
17C0244_000_00 盖板	1
COVER	1
47C9004_000_00 地板垫	3
FLOOR MAT	3
64C3544_000_00 方向机总成	4
STEERING COLUMN AS	4
47C8944_000_00 方向机柱组件	5
STEERING COLUMN GP	5
47C9016_000_00 方向机柱	6
STEERING COLUMN	6
72C3527_000_00 电瓶箱盖组件	7
BATTERY BOX COVER GP	7
72C3528_000_00 电瓶箱盖组件	9
BATTERY BOX COVER GP	9
 电器系统 ELECTRICAL SYSTEM	 1
57C1016_001_00 车架线路	1

FRAME WIRING	1
34B2467_000_00 行程开关	3
LIMIT SWITCH	3
71C5593_000_00 车架线束	5
FRAME HARNESS	5
71C5593_000_00 车架线束	7
FRAME HARNESS	7
57C1075_001_00 电控箱总成	9
ELECTRONIC CONTROL UNIT	9
55C7726_000_00 电器集中控制盒	10
CONTROL BOX	10
37B2018_000_00 保险丝	11
FUSE	11
57C1218_000_00 仪表线路	13
INSTRUMENT WIRING	13
35B1105_000_00 仪表	15
INSTRUMENT	15
35B1274_000_00 仪表	16
INSTRUMENT	16
57C2531_000_00 蓄电池线路	17
BATTERY WIRING	17
57C6720_000_00 右扶手箱线路	19
CONSOLE WIRING AS-RH	19
81C3451_000_00 灯组件	20
LIGHT GROUP	20

空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM..... 1


23Y2242_000_00 暖风系统	1
HEATING SYSTEM	1
46C8477_000_00 暖风机	3
HEATER	3

整机附件 MACHINE ACCESSORIES..... 1

45E0678_000_00 随机备件清单	1
SPARE PARTS LIST	1
45E0329X0_000_00 随机备件	2
SPARE PARTS LIST	2
45E0678X0_000_00 密封件	3
SPARE PARTS LIST	3
34C8984_001_00 安全操作标贴组件	5
DECAL GROUP	5

动力系统 POWER SYSTEM


60C3537_001_00 燃油系统
FUEL SYSTEM



60C3537_001_00 燃油系统 FUEL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	06B1264	组合密封垫	COMBINATION GASKET			10	6-DK	
2	02B0148	螺栓	BOLT			10	M6×16-8. 8-ZN. D	
3	36D1637	油箱盖	TANK COVER			1		
4	56H2021	油箱盖衬垫	LINER			1		
5	09C1493	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP		ED	4	Φ12-Φ22	2000ZLLT831150, 替换后, 改用 09C2978;旧件不可替代新件（单向替换）(CHANGE TO 09C2978 . ONE-WAY REPLACEMENT)
6	09C0157	双管夹片	CLAMP			2		
7	30A7207	燃油管	FUEL HOSE			2		
9	53K2005	滤油器	FUEL FILTER			1		
10	10G2205	燃油管	FUEL HOSE		X	1		替换后


60C8227_001_00 排气系统
EXHAUST SYSTEM



60C8227_001_00 排气系统 EXHAUST SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	50D4299	排气管	EXHAUST PIPE			1		
2	60C8226	后处理器总成	AFTERTREATMENT AS			1	3E22YG50-78100-1	
3	17B0531	减震垫	CUSHION			4		
4	33A4955	钢套	STEEL SLEEVE			1		
5	06B0086	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	
6	01B1359	螺栓	BOLT			2	M8×50-8. 8-DK	
7	03B2081	螺母	NUT			2	M8-8-DK	
8	50D4313	排气尾管	EXHAUST PIPE			1		
10	01B1290	螺栓	BOLT			8	M8×25-8. 8-DK	
11	06B0667	垫圈	WASHER			2	12-300HV-DK	


60C8263_001_00 冷却系统 COOLING SYSTEM



60C8263_001_00 冷却系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	32A8485	水管	WATER PIPE			1	Φ34×5×500 HG/T2491-93	
2	09C1498	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			4	Φ32-Φ50	
3	20C5215	散热器总成	RADIATOR AS			1		
4	56A5987	减震垫	CUSHION			2		
5	57A0899	垫片	GASKET			4		
6	33A7088	钢套	STEEL SLEEVE			2		
7	06B0086	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	
8	00B0297	螺栓	BOLT			2	M8×50-8. 8-DK	
8	00B0030	螺栓	BOLT			2	M8×55-8. 8-DK	消耗完库存后;改用 00B0572;可互换(双向互 换)(CHANGE TO 00B0572 . INTERCHANGEABLE.)
9	03B0687	锁紧螺母	LOCKNUT			2	M8-DK	不单独销售;需连同 2 个 21G2205+2 个 39A3849+2 个 03B0687(Not sold separately, Need to include 2 pieces of 21G2205+2 pieces of 39A3849+2 pieces of 03B0687)
10	06B0005	垫圈	WASHER			3	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
11	06B0006	垫圈	WASHER			3	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
12	00B0075	螺栓	BOLT			3	M8×20-8. 8-DK	
13	00C3296	散热管路	COOLER LINES	C		1		
14	32A8484	水管	WATER PIPE			1	Φ34×5×400 HG/T2491-93	
15	45D1921	防护罩	PROTECTION SHIELD			1		
16	10G2290	回油管	TUBE		CF	1		替换后
17	09C1494	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			1	Φ16-Φ27	重号;改用 15B0080;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 15B0080 . INTERCHANGEABLE.)
18	56A5986	减震垫	CUSHION			2		
18	83A0739	橡胶垫	RUBBER WASHER			4		
19	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP		X	1		替换后


00C3296_002_00 散热管路
COOLER LINES



00C3296_002_00 散热管路 COOLER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1494	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP		ED	4	Φ 16-Φ 27	2000ZLLT831150, 替换后, 重号; 改用 15B0080; 可互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 15B0080 . INTERCHANGEABLE.)
2	06C6025	回油管	TUBE			2		
3	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP		ED	3		2000ZLLT831150, 替换后
5	06B0152	垫圈	WASHER		-	2	10-200HV-DK	替换后
6	01D6132	支架	BRACKET		-	2		替换后
7	00B0005JV	螺栓	BOLT		-	2	M10×20-8. 8-ZN. D	替换后

20C5215_000_00 散热器总成
RADIATOR AS



20C5215_000_00 散热器总成 RADIATOR AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	20C3737	液压油散热器	OIL COOLER			1	3.5T-4JG2	
2	20C5160	散热器	RADIATOR			1		

20C5160_000_00 散热器
RADIATOR


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

20C5160_000_00 散热器 RADIATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	20C5160P01	散热器	RADIATOR	A		1		


20C5160P01_000_00 散热器
RADIATOR



20C5160P01_000_00 散热器 RADIATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP150254	水箱盖	COVER			1		压力 0.9Bar, 外径 58mm (PRESSURE IS 0.9BAR , OUTER DIAMETER: 58MM)
3	SP271809	油散弯头组件	OIL LOOSE ELBOW ASSEMBLY			1		
4	SP204376	油散接头组件	JOINT			1		
6	SP273258	导风罩	AIR HOOD			1		
7	SP204294	放水阀	WATER DRAIN VALVE			1		


60C8276_000_00 进气系统
AIR INTAKE SYSTEM



60C8276_000_00 进气系统 AIR INTAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1499	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			1	Φ 40- Φ 60	替换后 替换前, 改用 10G2385;旧 件不可替代新件（单向替 换）（CHANGE TO 10G2385 . ONE-WAY REPLACEMENT） 由 06V0006 更改而来 （CHANGED FROM 06V0006）
2	10G2385	进气管	INTAKE PIPE		CF	1		
2	32A8487	进气管	INTAKE PIPE		CF	1		
3	00B0085	螺栓	BOLT			4	M8×25-8. 8-DK	
4	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	
5	32A4801	进气软管	INTAKE HOSE			1		
6	09C1501	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			3	Φ 60- Φ 80	
7	59A1838	安装板	MOUNTING PLATE			1		
8	60C1640	空气滤清器	AIR FILTER			1		


60C1640_000_00 空气滤清器
AIR FILTER



60C1640_000_00 空气滤清器 AIR FILTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP207554	空气滤芯	AIR FILTER ELEMENT			1		



60C8367_000_00 发动机总成
ENGINE AS



60C8367_000_00 发动机总成 ENGINE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1 2	60C8273 51D3458	柴油机 支架	DIESEL ENGINE BRACKET		CF	1 1	M10×25-10.9-DK	替换前, 改用 51D5449;旧 件不可替代新件(单向替 换)(CHANGE TO 51D5449 . ONE-WAY REPLACEMENT) 替换后 改用下级部件 17B0090+57H2017+00B02 21+03V0524, 各一件 (CHANGE TO LOWER PARTS 17B0090+57H2017+00B02 21+03V0524, 各一件)
2 3	51D5449 40C3753	支架 减震垫	BRACKET CUSHION	C	CF	1 2		
4 5	51D3476 01B1650	支架 螺栓	BRACKET BOLT			1 8		


40C3753_000_00 减震垫
CUSHION



40C3753_000_00 减震垫 CUSHION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	35C1805	减振器	SHOCK ABSORBER		ES	1		替换后
1	17B0090	减震器	SHOCK ABSORBER			1		
1	35C1216	减震垫	CUSHION		ES	1		替换前, 改用 35C1805 (Change to 35C1805)
2	57H2017	垫圈	WASHER			1		
3	01B0221	螺栓	BOLT			1	M20×130-8. 8-DK	
3	00B0221	螺栓	BOLT			1	M20×120-10. 9-DK	
4	03B2320	RLM 防松螺母	LOCKNUT		EF	1	M20-DK	替换后
4	03V0524	锁紧螺母	LOCKNUT		EF	1	M20-8-DK	替换前, 改用 03B0205 (Change to 03B0205)


35C1216_000_00 减震垫
CUSHION



35C1216_000_00 减震垫 CUSHION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	22C1843	减震垫	CUSHION	B		1		
2		减震垫	CUSHION	B		1		

22C1843_000_00 减震垫
CUSHION



22C1843_000_00 减震垫 CUSHION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	55A6756	钢套	STEEL SLEEVE			1		
2	56A3626	减震垫	CUSHION			1		

60C8273_000_00 柴油机
DIESEL ENGINE


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

60C8273_000_00 柴油机 DIESEL ENGINE


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP282562	机体总成及附件	BODY ASSEMBLY AND ACCESSORIES	C		1		
2	SP282563	气缸盖总成	CYLINDER HEAD ASSEMBLY	C		1		
3	SP282564	活塞连杆总成	PISTON CONNECTING ROD ASSEMBLY	C		1		
4	SP282565	曲轴总成	CRANKSHAFT ASSEMBLY	C		1		
5	SP282567	气缸盖罩总成	CYLINDER HEAD COVER ASSEMBLY	C		1		
6	SP282568	配气机构及凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSEMBLY	C		1		
7	SP282569	油气分离器总成	OIL AND GAS SEPARATOR ASSEMBLY	C		1		
8	SP282570	正时齿轮传动总成	TIMING GEAR DRIVE ASSEMBLY	C		1		
9	SP282571	飞轮总成	FLYWHEEL ASSEMBLY	C		1		
10	SP282572	水泵总成	WATER PUMP ASSEMBLY	C		1		
11	SP282573	发电机及皮带总成	GENERATOR AND BELT ASSEMBLY	C		1		
12	SP282574	风扇总成	FAN ASSEMBLY	C		1		
13	SP282575	飞轮壳总成	FLYWHEEL HOUSING ASSEMBLY	C		1		
14	SP282576	进气管总成	INTAKE MANIFOLD ASSEMBLY	C		1		
15	SP282577	EGR 及冷却器总成	EGR AND COOLER ASSEMBLY	C		1		
16	SP282579	增压器总成	SUPERCHARGER ASSEMBLY	C		1		
17	SP282580	机油集滤器总成	OIL COLLECTOR FILTER ASSEMBLY	C		1		
18	SP282581	机油滤清器总成	OIL FILTER ASSEMBLY	C		1		
19	SP282582	油底壳总成	OIL FILTER ASSEMBLY	C		1		
20	SP282583	燃油供油系统	FUEL OIL SUPPLY SYSTEM	C		1		
21	SP282584	起动机总成	STARTER ASSEMBLY	C		1		
22	SP282585	线束总成	HARNESS ASSEMBLY	C		1		
23	SP282586	后处理总成及附件	SYSTEM	C		1		

SP282562_000_00 机体总成及附件
BODY ASSEMBLY AND ACCESSORIES



SP282562_000_00 机体总成及附件 BODY ASSEMBLY AND ACCESSORIES


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP275957	气缸套	CYLINDER LINER			3		
2	SP253705	气缸套封水圈 A	CYLINDER LINER SEALING RING			6		
3	SP253706	气缸套封水圈 B	CYLINDER LINER SEALING RING			3		
5	SP275959	缸盖垫片	CYLINDER HEAD GASKET			1		
6	SP275960	机体合件	BODY ASSEMBLY			1		
7	SP275961	后轴承座密封 圈	REAR BEARING SEAT SEAL RING			1		
8	SP275962	飞轮连接垫块	FLYWHEEL CONNECTION PAD			1		
9	SP275963	密封圈	SEALING RINGS			1		
10	SP275964	后油封	REAR OIL SEAL			1		
11	SP275965	后主轴座组件	REAR SPINDLE SEAT ASSEMBLY			1		
13	SP262318	凸轮轴位置传 感器	CAMSHAFT POSITION SENSOR			1		
15	SP275968	机油标尺部件	OIL GAUGE UNIT			1		
16	SP275969	回油管	RETURN OIL LINE			1		
18	SP275971	活塞冷却喷嘴 部件	PISTON COOLING NOZZLE COMPONENT			3		
19	SP275972	限压阀部件	PRESSURE LIMITING VALVE COMPONENTS			1		
22	SP275975	机体回油管部 件	BODY RETURN OIL PIPE COMPONENT			1		
23	SP275976	机油压力温度 传感器	OIL PRESSURE AND TEMPERATURE SENSOR			1		
24	SP253700	曲轴转速传感 器	CRANKSHAFT SPEED SENSOR			1		

SP282563_000_00 气缸盖总成
CYLINDER HEAD ASSEMBLY

SP282563_000_00 气缸盖总成 CYLINDER HEAD ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP275977	气门摇臂座部件	VALVE ROCKER ARM SEAT COMPONENT			3		
2	SP275978	气门弹簧上座	VALVE SPRING UPPER SEAT			6		
3	SP275979	气门锁夹	AIR LOCK CLAMP			6		
4	SP275980	气门弹簧	VALVE SPRING			6		
5	SP275981	气门导管油封	VALVE GUIDE OIL SEAL			6		
6	SP275982	排气门	EXHAUST VALVE			3		
7	SP275983	进气门	INTAKE VALVE			3		
8	SP275984	气门弹簧下座	VALVE SPRING LOWER SEAT			6		
9	SP275985	气缸盖螺栓	CYLINDER HEAD BOLT			15		
12	SP262348	水温传感器	WATER TEMPERATURE SENSOR			1		
13	SP275987	直水接头	STRAIGHT WATER JOINT			2		
15	SP275988	电热塞部件	ELECTRIC PLUG UNIT			3		
16	SP275989	电热塞连接板	ELECTRIC PLUG CONNECTING PLATE			1		
17	SP275990	节温器部件	THERMOSTAT COMPONENT			1		
18	SP275991	节温器盖	THERMOSTAT COVER			1		
19	SP275992	水温传感器	WATER TEMPERATURE SENSOR			1		
21	SP275993	进气压力温度传感器	INTAKE PRESSURE TEMPERATURE SENSOR			1		


SP282564_000_00 活塞连杆总成
PISTON CONNECTING ROD ASSEMBLY



SP282564_000_00 活塞连杆总成 PISTON CONNECTING ROD ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP275994	活塞组件	PISTON ASSEMBLY			3		
2	SP275995	连杆体	CONNECTING ROD BODY			3		
3	SP277166	连杆瓦上	CONNECTING ROD SHINGLE			3		
4	SP277167	连杆瓦下	CONNECTING ROD UNDER SHINGLE			3		;改用 SP276292;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO SP276292 . ONE-WAY REPLACEMENT) 不单独销售;改用 SP276292;旧件不可替代新件 (单向替换) (UNAVAILABLE SEPARATELY CHANGE TO SP276292 . ONE-WAY REPLACEMENT)

SP282565_000_00 曲轴总成
CRANKSHAFT ASSEMBLY



SP282565_000_00 曲轴总成 CRANKSHAFT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP275997	曲轴	CRANKSHAFT			1		
3	SP275998	中间主轴承座	MIDDLE MAIN BEARING SEAT			2		
4	SP277168	中间上主轴瓦	MIDDLE SPINDLE TILE			2		
5	SP277169	中间下主轴瓦	MIDDLE LOWER SPINDLE TILE			2		
6	SP275999	曲轴信号盘	CRANKSHAFT SIGNAL DISK			1		


This diagram illustrates the exploded view of the engine assembly. The main components shown are:

- 1**: The main engine block, which serves as the base for the assembly.
- 2**: The cylinder head, which is positioned above the main block.
- 3**: A small component, likely a pin or clip, used for securing the cylinder head.
- 4**: A larger component, possibly a valve or a sensor, located near the cylinder head.
- 5**: A circular component, likely a filter or a cap, positioned at the top right.
- 6**: A long, cylindrical component, likely a fuel injector or a similar part, positioned horizontally above the main block.

The diagram shows the relative positions of these components as they are assembled onto the main engine block.

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276002	气缸盖罩垫片	CYLINDER HEAD COVER GASKET			1		
5	SP276005	加油口盖部件	FUEL FILLER COVER UNIT			1		
6	SP276006	高压油轨	HIGH PRESSURE OIL RAIL			1		


SP282568_001_00 配气机构及凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBLY



SP282568_001_00 配气机构及凸轮轴总成 CAMSHAFT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276007	推杆	PUSH ROD			6		
2	SP276008	液压挺柱支撑架 A	HYDRAULIC TAPPET SUPPORT FRAME A			2		
3	SP276009	液压挺柱支撑架 B	HYDRAULIC TAPPET SUPPORT FRAME B			1		
4	SP276010	液压挺柱部件	HYDRAULIC TAPPET UNIT			6		
5	SP276011	凸轮轴	CAMSHAFT			1		
6	SP276012	凸轮轴止推板	CAMSHAFT THRUST PLATE			1		


SP282569_000_00 油气分离器总成
OIL AND GAS SEPARATOR ASSEMBLY



SP282569_000_00 油气分离器总成 OIL AND GAS SEPARATOR ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276013	油气分离器进 口胶管	OIL AND GAS SEPARATOR INLET HOSE			1		
2	SP276014	油气分离器部 件	OIL AND GAS SEPARATOR COMPONENT			1		
3	SP276015	分离器回油管 部件	SEPARATOR RETURN OIL PIPE COMPONENT			1		


SP282570_000_00 正时齿轮传动总成
TIMING GEAR DRIVE ASSEMBLY



SP282570_000_00 正时齿轮传动总成 TIMING GEAR DRIVE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276017	前油封	FRONT OIL SEAL			1		
2	SP276018	前盖板组件	FRONT COVER ASSEMBLY			1		
4	SP170391	轴承	BEARING			1		;改用 21B0138;可互换 (双向互换)(CHANGE TO 21B0138 . INTERCHANGEABLE.)
5	SP276020	PTO 齿轮	PTO GEAR			1		
6	SP110502	轴承	BEARING			1		
7	SP262264	液压泵垫片	HYDRAULIC PUMP GASKET			1		
10	SP276023	PTO 惰齿轮	PTO IDLE GEAR			1		
11	SP276024	PTO 惰齿轮垫 片	PTO IDLE GEAR GASKET			1		
12	SP276025	凸轮轴齿轮	CAMSHAFT GEAR			1		
13	SP276026	正时惰齿轮垫 片	TIMING IDLE GEAR GASKET			1		
16	SP276029	曲轴齿轮	CRANKSHAFT GEAR			1		
17	SP276030	机油泵主动齿 轮	OIL PUMP DRIVING GEAR			1		
18	SP276031	机油泵总成	OIL PUMP ASSEMBLY			1		


SP282571_001_00 飞轮总成
FLYWHEEL ASSEMBLY



SP282571_001_00 飞轮总成 FLYWHEEL ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276032	飞轮齿圈部件	FLYWHEEL GEAR RING COMPONENT			1		
2	SP276033	飞轮螺栓	FLYWHEEL BOLT			6		
3	SP276034	飞轮轴套	FLYWHEEL SLEEVE			1		
4	SP309958	滚动轴承 6302-2Z	ROLLING BEARING 6302-2Z			1		


SP282572_000_00 水泵总成
WATER PUMP ASSEMBLY



SP282572_000_00 水泵总成 WATER PUMP ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276035	进水管	INLET PIPE			1		
2	SP276036	进水管垫片	INTAKE PIPE GASKET			1		
4	SP276038	水泵部件	WATER PUMP			1		
6	SP276040	水泵垫片	WATER PUMP GASKET			1		
7	SP276041	小循环水管	SMALL CIRCULATING WATER PIPE			1		


SP282573_000_00 发电机及皮带总成
GENERATOR AND BELT ASSEMBLY



SP282573_000_00 发电机及皮带总成 GENERATOR AND BELT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276042	充电发电机	RECHARGEABLE GENERATOR			1		
2	SP276043	水泵皮带轮	WATER PUMP PULLEY			1		
3	SP276044	风扇皮带	FAN BELT			1		
4	SP276045	皮带张紧惰轮	BELT TENSION IDLER WHEEL			3		
6	SP276047	发电机支架	GENERATOR BRACKET			1		
8	SP276049	曲轴皮带轮	CRANKSHAFT PULLEY			1		
9	SP276050	曲轴皮带轮螺母	CRANKSHAFT PULLEY NUT			1		


SP282574_000_00 风扇总成
FAN ASSEMBLY



SP282574_000_00 风扇总成 FAN ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276051	风扇	FAN			1		
2	SP276052	风扇垫块	FAN PAD			1		


SP282575_000_00 飞轮壳总成
FLYWHEEL HOUSING ASSEMBLY



SP282575_000_00 飞轮壳总成 FLYWHEEL HOUSING ASSEMBLY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276053	飞轮壳密封圈	FLYWHEEL HOUSING SEAL RING			1		
2	SP276054	飞轮壳	FLYWHEEL SHELL			1		

SP282576_000_00 进气管总成
INTAKE MANIFOLD ASSEMBLY



SP282576_000_00 进气管总成 INTAKE MANIFOLD ASSEMBLY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276055	电子节气门	ELECTRONIC THROTTLE			1		
2	SP276056	进气接管垫片	INTAKE GASKET			1		
3	SP276057	进气接管	INTAKE CONNECTING PIPE			1		
4	SP276058	节气阀垫片	THROTTLE VALVE GASKET			1		

SP282577_000_00 EGR 及冷却器总成
EGR AND COOLER ASSEMBLY

SP282577_000_00 EGR 及冷却器总成 EGR AND COOLER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276059	EGR 垫片	EGR GASKET			1		
2	SP276060	EGR 阀部件	EGR VALVE COMPONENTS			1		
3	SP276061	EGR 阀盖垫片	EGR VALVE COVER GASKET			1		
4	SP276062	EGR 阀盖	EGR VALVE COVER			1		
5	SP276063	EGR 冷却器进 口接管垫片	EGR COOLER INLET GASKET			1		
6	SP275987	直水接头	STRAIGHT WATER JOINT			1		
7	SP276064	EGR 冷却器出 口接管垫片	EGR COOLER OUTLET NOZZLE GASKET			2		
8	SP276065	EGR 冷却器进 口接管	EGR COOLER INLET NOZZLE			1		
9	SP276066	EGR 冷却器进 水胶管	EGR COOLER WATER INLET HOSE			1		
10	SP276067	EGR 冷却器部 件	EGR COOLER COMPONENTS			1		
11	SP276068	EGR 冷却器出 水胶管	EGR COOLER OUTLET HOSE			1		


SP282579_000_00 增压器总成
SUPERCHARGER ASSEMBLY



SP282579 000 00 增压器总成 SUPERCHARGER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276072	增压器部件	SUPERCHARGER COMPONENT			1		
2	SP276073	涡轮出口接管	TURBINE OUTLET NOZZLE			1		
3	SP276074	排气接管垫片	GASKET FOR EXHAUST NOZZLE			1		
4	SP276075	涡轮出口垫片	TURBINE OUTLET GASKET			1		
5	SP276076	增压器垫片	SUPERCHARGER GASKET			1		
6	SP276077	增压器隔热罩	SUPERCHARGER HEAT SHIELD			1		
8	SP276079	进气联接胶管 (文丘里管)	AIR INLET COUPLING HOSE (VENTURI)			1		
9	SP276080	文丘里管	THE VENTURI			1		
10	SP276081	空气流量传感器	AIR FLOW SENSOR			1		
11	SP276082	胶管(压端出口)	HOSE (PRESSURE END OUTLET)			1		
13	SP276084	胶管(进气管端)	HOSE (AIR INLET END)			1		
14	SP276085	胶管(压端进口)	HOSE (PRESSURE END INLET)			1		
15	SP276086	空滤至增压器 连接管	CONNECTION PIPE			1		
16	SP276087	分离器出口胶管	SEPARATOR OUTLET HOSE			1		
17	SP276088	增压器进油接头	SUPERCHARGER INLET CONNECTOR			1		
18	SP276089	增压器润滑油管 部件	SUPERCHARGER LUBRICATING OIL PIPE COMPONENTS			1		
19	SP276090	增压器回油管 部件	SUPERCHARGER RETURN OIL PIPE			1		
20	SP276091	回油法兰垫片	OIL RETURN FLANGE GASKET			1		


SP282580_000_00 机油集滤器总成
OIL COLLECTOR FILTER ASSEMBLY



SP282580_000_00 机油集滤器总成 OIL COLLECTOR FILTER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276093	机油集滤器部件	OIL COLLECTING FILTER COMPONENT			1		


SP282581_000_00 机油滤清器总成
OIL FILTER ASSEMBLY



SP282581_000_00 机油滤清器总成 OIL FILTER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP276095	机冷器回水管	MACHINE COOLER RETURN PIPE			1		
3	SP275987	直水接头	STRAIGHT WATER JOINT			1		
5	SP276097	机冷器进水胶 管	WATER INLET HOSE FOR COOLER			1		
6	SP276098	机滤联接螺栓	FILTER COUPLING BOLT			1		
7	SP276099	机油冷却器部 件	OIL COOLER PARTS			1		
8	SP276100	机油滤清器部 件	OIL FILTER COMPONENT			1		

SP282582_000_00 油底壳总成
OIL FILTER ASSEMBLY




SP282582_000_00 油底壳总成 OIL FILTER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276101	油底壳焊接部 件	OIL PAN WELDING PARTS			1		
2	SP276102	放油螺塞	DRAINER PLUG			1		

SP282583_000_00 燃油供油系统


FUEL OIL SUPPLY SYSTEM



SP282583_000_00 燃油供油系统 FUEL OIL SUPPLY SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE	
2	SP276104	喷油泵	FUEL INJECTION PUMP			1		消耗完库存后; (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED,)	
3	SP276105	喷油器部件	FUEL INJECTOR COMPONENTS			3			
4	SP276106	喷油器回油管 部件	FUEL INJECTOR RETURN TUBING UNIT			1			
5	SP276107	喷油器压板螺 栓	FUEL INJECTOR PRESS PLATE BOLT			3			
7	SP276109	喷油器压板	FUEL INJECTOR PRESS PLATE			3			
8	SP276110	高压油管总成	HIGH PRESSURE FUEL TUBE ASSEMBLY			1			
9	SP276111	回油管接头	RETURN PIPE JOINT			1			
10	SP276112	柴滤至油泵输 油管部件	FUEL FILTER TO OIL PUMP PIPELINE COMPONENTS			1			
11	SP276113	柴油滤清器部 件	DIESEL FILTER COMPONENT			1			
12	SP107314	输油泵进油接 头	JOINT			1			
13	SP276114	喷油泵润滑油 管部件	OIL PUMP INLET TUBING CONNECTION			1			
15	SP276116	柴油滤清器滤 芯	DIESEL FILTER ELEMENT			1			


SP282584_000_00 起动机总成
STARTER ASSEMBLY



SP282584_000_00 起动机总成 STARTER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276117	起动机	START MOTOR			1		


SP282585_000_00 线束总成
HARNESS ASSEMBLY



SP282585_000_00 线束总成 HARNESS ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276118 SP180417 SP275415	线束支架	CIRCUIT GROUP BRACKET	A		3		此物料不含程序, 如需程序请下单 SP375430 (Excluding program. If you need the program, please place an order for SP375430)
2		发动机线束总成	ENGINE WIRING HARNESS ASSEMBLY			1		
3		线束支架	CIRCUIT GROUP BRACKET			1		
4		ECU	ECU			1		

SP282586_000_00 后处理总成及附件
SYSTEM




SP282586_000_00 后处理总成及附件 SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP276119	压差传感器	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCER			1		
2	SP263131	排温传感器	SENSOR			2		
3	SP276120	后处理部件	POST-PROCESSING UNIT			1		
4	30B1820	温度传感器	TEMPERATURE SENSOR			1		
5	SP276121	后处理接管垫片	POST-PROCESSING NOZZLE GASKET			2		

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

10Y1534X1_000_00 转向液压系统-国际 STEERING HYDRAULIC SYSTEM




CPCD25-EX9-LF

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 2-2

10Y1534X1_000_00 转向液压系统-国际 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	61C1386X1	转向器-国际	METERING PUMP			1		
2	31C0325	接头	CONNECTOR			3	1CH9-18-200G	
3	31C3500	直角接头	CONNECTOR			1		
4	68C5092	软管总成	HOSE AS			1		
5	68C5093	软管总成	HOSE AS			1		
6	68C2560	软管总成	HOSE AS			1		
7	68C2561	软管总成	HOSE AS			1		
9	30C0934	管接头	CONNECTOR			1		
10	79C5085	软管总成	HOSE AS			1	20491-22-08× 1DR08× 1900+NS800 (SINGLE)	
11	09C1494	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			1	Φ 16- Φ 27	重号;改用 15B0080;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 15B0080 . INTERCHANGEABLE.)


61C1386X1_000_00 转向器-国际
METERING PUMP



61C1386X1_000_00 转向器-国际 METERING PUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP271811	转向器密封包	SEAL KIT			1		


11C5147_000_00 泵总成
PUMP AS



11C5147_000_00 泵总成 PUMP AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	06B0001	垫圈	WASHER			2	10-140HV-DK	改用 00A2676 (Change to 00A2676)
2	06B0002	垫圈	WASHER			2	10-DK	
3	00B0019	螺栓	BOLT			2	M10×30-8. 8-DK	
4	82A0575	垫片	GASKET			1		
5	11C0890	齿轮泵	GEAR PUMP			1	SGP1A28. 2D9H9-R29 7C	
6	12B0055	O 形密封圈	O-RING			1	35×3. 1	
7	00H2126	接头	CONNECTOR			1		
8	30C0199	接头	CONNECTOR			1		
9	32A8994	吸油管	SUCTION TUBE			1		
10	09C1498	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			2	Φ 32- Φ 50	
11	68C0572	软管总成	HOSE AS			1		


44C7006_002_00 多路阀总成((三联阀))
CONTROL VALVE AS



44C7006_002_00 多路阀总成((三联阀)) CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	01B1278	螺栓	BOLT			1	M10×25-8. 8-DK	重号;改用 12C4929;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 12C4929 . INTERCHANGEABLE.)
2	06B0001	垫圈	WASHER			1	10-140HV-DK	
3	03B0053	螺母	NUT			1	M10-8-DK	
4	06B0002	垫圈	WASHER			4	10-DK	
5	12C5143	多路换向阀	CONTROL VALVE			1		
6	00B1851	螺栓	BOLT			3	M10×1. 25× 25-8. 8-ZN. D	替换后


12C5143P02_000_00 多路阀
CONTROL VALVE



12C5143P02_000_00 多路阀 CONTROL VALVE


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP229761	1.5-4T 多路阀	1.5-4T CONTROL			1		
2	SP140919	密封包 主安全阀	VALVE SEAL KIT SAFETY VALVE			1		

56C3061_000_00 底座组件
BASE GP




56C3061_000_00 底座组件 BASE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	51D8348	安装座	MOUNTING SUPPORT			1		由 SP110587 更改而来 (CHANGED FROM SP110587)
2	56H2021	油箱盖衬垫	LINER			1		
3	16K2005	液压油箱盖	TANK COVER			1		
4	16C0122	油标尺	DIPSTICK			1		
5	06B1264	组合密封垫	COMBINATION GASKET			10	6-DK	
6	02B0148	螺栓	BOLT			10	M6×16-8. 8-ZN. D	

58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际
MAST HYDRAULIC SYSTEM

58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际 MAST HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	22C1430	导向滚轮	GUIDE ROLLER	C		1		改用下级部件 (CHANGE TO LOWER PART)
2	01B0526	螺栓	BOLT			2	M16×1.5×40-8.8-DK	
3	10A5301	垫片	GASKET			2		
4	10A5302	垫片	GASKET			2		
5	79C0387	软管总成	HOSE AS			1		
6	03B0112	螺母	NUT			2	M22×1.5-05-DK	
7	00A4740	连接管	TUBE			1		
8	67C1890	软管总成	HOSE AS			1	20491-22/20411-22 ×2SN08×0570	
9	01B0690	螺栓	BOLT			2	M8×45-10.9-DK	
10	15D2194	接头块	BLOCK			1		
11	12C2554	限速阀	FLOW CONTROL VALVE			1	XSF A 6-F16L-3T	
12	79C5131	软管总成	HOSE AS			1		
13	10C8539X1	起升油缸-国际	LIFT CYLINDER			2	Φ50×Φ40×1495	
14	01B1288	螺栓	BOLT			2	M8×16-8.8-DK	
15	31C0574	弯接头	ELBOW			1		
16	32C0121	三通接头	TEE			1	CC-22	
17	34A1759	间隔套	SPACER SLEEVE			2		
18	06B0667	垫圈	WASHER			2	12-300HV-DK	
19	06B0008	垫圈	WASHER			2	12-DK	
20	00V0352	螺栓	BOLT			2	M12×1.25×35-8.8-DK	由 SP163937 更改而来 (CHANGED FROM SP163937)
21	79C2410	软管总成	HOSE AS			1		改用 17G0116;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 17G0116 . ONE-WAY REPLACEMENT)
22	50D8146	钢管总成	TUBE AS			1		
23	09C1492	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			6	Φ8-Φ14	
24	10C1659X1	起升油缸	LIFT CYLINDER			1	行程:765MM	改用 10C1659 (Change to 10C1659)
25	30A7434	软管	HOSE			1		由 86H2019 更改而来 (CHANGED FROM 86H2019)
26	02A0634	三通接头	TEE			1		
27	37B0010	扎带	CABLE TIE			4		改用 MX100320;旧件不可替代新件 (单向替换); 低压软管 Φ10, 0.94 米 (CHANGE TO MX100320; DIAMETER IS 10MM, 940MM, LOW PRESSURE HOSE. ONE-WAY REPLACEMENT.)
28	09G6319	弯板	PLATE			1		
29	01B1278	螺栓	BOLT			6	M10×25-8.8-DK	
30	30A3466	回油管	TUBE	C		1		

58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际
MAST HYDRAULIC SYSTEM


CPCD25-EX9-LF

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 2-12

58C8918X1_001_00 门架液压系统-国际 MAST HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
32	06B0015	垫圈	WASHER	C		3	16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
33	23G0012	弯板	PLATE			1		
34	86A1680	卡箍	CLAMP			4		
35	30A7242	回油管	TUBE			1		
36	22C9175	支架	BRACKET			2		
37	01B1543	螺栓	BOLT			1	M16×1.5×70-10.9	
38	12B1729	O 形圈	O-RING			1	19.3×2.2	


10C1659X1P01_000_00 起升油缸
LIFT CYLINDER



10C1659X1P01_000_00 起升油缸 LIFT CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP208464	接头组件(防爆塞)	CONNECTOR			1		
18	SP127138	中心油缸修理包	SEAL KIT			1		



10C8539X1_000_00 起升油缸-国际
LIFT CYLINDER



10C8539X1_000_00 起升油缸-国际 LIFT CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
0	SP312137	起升油缸密封包	SEAL KIT			1		
1	SP206528	切断阀组件	SHUTOFF-VALVE			1		


22C1430_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER



22C1430_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	86A1995	滚轮	ROLLER			1		
2	56A2886	无油润滑轴承	BEARING			1		
3	55A5652	套环	COLLAR			1		
4	06B0015	垫圈	WASHER			1	16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
5	00B0247	螺栓	BOLT			1	M16×55-8.8-DK	
6	06B0012	垫圈	WASHER			1	16-140HV-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)

22C9175_002_00 支架
BRACKET




22C9175_002_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
13		卡环	SNAP RING	B		1		
15	06B0001	垫圈	WASHER			2	10-140HV-DK	
16	40G1154	胶垫	PAD		X	1		替换后
17	03B0058	螺母	NUT			2	M10-8-DK	
18	00B0045	螺栓	BOLT			1	M16×50-8. 8-DK	
19	03B0095	螺母	NUT			1	M16-8-DK	

58C8919_000_00 门架液压系统((三级 4.5M 全自由门架))


MAST HYDRAULIC SYSTEM



58C8919_000_00 门架液压系统((三级 4.5M 全自由门架)) MAST HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	14C0547	导向滚轮	GUIDE ROLLER			1		
2	01B1291	螺栓	BOLT			2	M8×30-8. 8-DK	
3	79C0158	软管总成	HOSE AS		UF	2		替换后
4		管夹	CLAMP	B	XF	5		替换后
5	14G6461	弯板	PLATE			1		
6	01B1288	螺栓	BOLT			2	M8×16-8. 8-DK	
7		支架	BRACKET	B	CF	1		替换前
7	60D0905	支架	BRACKET		CF	1		替换后
8	11G1753	油管	OIL PIPE			2		
9	01B1278	螺栓	BOLT			8	M10×25-8. 8-DK	
10	30C0630	隔板接头	CONNECTOR			4	6C-18LN	
11	59A7496	板	PLATE			1		
12	01B1289	螺栓	BOLT			4	M8×20-8. 8-DK	
13	14C0548	导向滚轮	GUIDE ROLLER	C		1		
14	01B1290	螺栓	BOLT			4	M8×25-8. 8-DK	
15		板	PLATE	B		1		
17	00B0297	螺栓	BOLT			2	M8×50-8. 8-DK	
17	01B1633	螺栓	BOLT			2	M8×55-8. 8-DK	
18	03B0021	螺母	NUT			4	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)


14C0547_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER



14C0547_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	01B1289	螺栓	BOLT			2	M8×20-8. 8-DK	
2	51D8712	支架	BRACKET			1		
3	47A1484	滚轮	ROLLER			3		
4	55A6159	衬套	BUSHING			6		
5	28G6428	弯板	PLATE			1		


14C0548_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER



14C0548_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	33G1150	弯板	PLATE			2		
2	34C6984	导向滚轮	GUIDE ROLLER			3		
3	60A5461	销轴	PIN			2		
4	06B0498	垫圈	WASHER			10	10. 0-DK	
5	06B0002	垫圈	WASHER			10	10-DK	
6	03B0053	螺母	NUT			10	M10-8-DK	


34C6984_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER



34C6984_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	34C5853	导向滚轮	GUIDE ROLLER			1		改用上级件 (CHANGE TO ITS SUPERIOR PART)
2	60A5461	销轴	PIN			1		

34C5853_000_00 导向滚轮
GUIDE ROLLER




34C5853_000_00 导向滚轮 GUIDE ROLLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	21B0024	球轴承 100902	BALL BEARING			2	15×28×7	
2	47A0791	滚轮	ROLLER			1		

58C9405_000_00 辅助管路(（配三级全自由门架，三联阀）)

AUXILIARY LINES






58C9405_000_00 辅助管路(配三级全自由门架, 三联阀)AUXILIARY LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	79C2715	软管总成	HOSE AS		XF	1		替换后
1	68C9372	软管总成	HOSE AS		EF	1	20441-22-08/20411-22-08×R1708×560RS	替换前
1	79C0683	软管总成	HOSE AS		XF	1		替换前
2	09C0786	线夹	CLIP		XF	1		替换前, 改用 20A8661; 旧件不可替代新件 (单向替换) (Change to 20A8661; One-way replacement)
2	09C1754	双管夹	DOUBLE CLAMP		XF	1	Φ 22/Φ 22	替换后
3	01B1289	螺栓	BOLT			1	M8×20-8.8-DK	
4	68C9369	软管总成	HOSE AS			1		
5	68C9367	软管总成	HOSE AS			1		

77C0075X1_000_00 倾斜油缸总成-国际


TILT CYLINDER MOUNTING AS



77C0075X1_000_00 倾斜油缸总成-国际 TILT CYLINDER MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C7058X1	倾斜油缸-国际	LIFT CYLINDER			2		
2	11L2001	倾斜油缸销轴	PIN			2		由 11L2001M 更改而来 (CHANGED FROM 11L2001M)
3	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
4	06B0006	垫圈	WASHER			4	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
5	00B0075	螺栓	BOLT			4	M8×20-8.8-DK	
6	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2	M10×1	可互换 (双向互换) ;与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
7	31C3766	过渡接头	TRANSITION CONNECTOR			4		
8	11D3238	销轴	PIN			2	/	
9		堵头	PLUG	A		2		

10C7058X1_000_00 倾斜油缸-国际 LIFT CYLINDER




CPCD25-EX9-LF

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 2-28

10C7058X1_000_00 倾斜油缸-国际 LIFT CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP258849	倾斜油缸密封包	SEAL KIT			1		可互换（双向互换）；与 25K0004 双向互换 （INTERCHANGEABLE WITH 25K0004）
17	SP243257	耳环	EARRINGS			1		
18	SP171461	关节轴承	SPHERICAL PLAIN BEARING			1		


传动系统 POWER TRAIN SYSTEM

01E0321P01_000_00 驱动桥(康达 102521)
DRIVE AXLE

01E0321P01_000_00 驱动桥(康达 102521) DRIVE AXLE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP143732	驱动桥壳	AXLE HOUSING			1		
2	SP143731	制动鼓	BRAKE DRUM			2		
3	SP143730	轮毂	WHEELHUB			2		
4	SP131576	油封挡圈	BACKUPRING			2		
5	13B0506	油封	OIL SEAL			2	SD100×130×12	由 SP107421 更改而来 (CHANGED FROM SP107421)
6	MW101651	锥形滚柱轴承	BEARING			2		
7	23B0115	圆锥滚子轴承	TAP. ROLLER BRG			2	32012, 60×95×23	
8	12B0024	O 形圈	O-RING			2	60×3.55	
9	SP131577	挡圈	BACKUPRING			2		
10	SP139200	油封 75×100 ×12	SEAL			2		
11	03B0618	螺母	NUT			4	M60×2	
12	SP131578	园螺母止动垫 圈	WASHER			2		
13	SP131579	半轴垫	WASHER			2		
14	SP143733	半轴	SHAFT			2		
15	SP131581	半轴螺栓	BOLT			16		
16	SP113055	轮辋螺栓及帽	BOLT & NUT			12		20 件/箱, 整箱销售; 本 价格为单件价, 需按 20 的倍数下单 (20 bottles/box, please order in multiples of 20)
18	SP112874	TCM2 吨制动器	BRAKE			1		
19	SP112873	TCM2 吨制动器	BRAKE			1		
20	SP131582	堵塞	PLUG			2		;改用 03J2017;可互换 (双向互换) (CHANGE TO 03J2017 . INTERCHANGEABLE.)
21	SP131583	透气塞	PLUG			1		;改用 03B0406;可互换 (双向互换) (CHANGE TO 03B0406 . INTERCHANGEABLE.)
22	SP131584	定位螺栓	BOLT			4		
23	SP131585	螺栓	BOLT			12		


SP112873_000_00 TCM2 吨制动器 BRAKE



SP112873_000_00 TCM2 吨制动器 BRAKE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP115434	底盘总成左	BASE			1		本价格为单片价, 整车用 4片(The price is for single pc, need 4 pcs each machine)
2	SP112871	制动蹄片总成	BRAKE SHOE			2		
3	SP151971	胶堵	RUBBER PLUG			2		
4	SP151969	调整杠杆	ADJUSTING LEVER			1		
5	SP115422	弹簧	SPRING			1		
6	SP115421	间隙调整器总 成左	ADJUSTER			1		
7	SP115426	压簧拉杆	PULL ROD			4		
8	SP115428	压簧座	SEAT			1		
9	SP115425	弹簧	SPRING			4		
10	SP115427	压簧盖	COVER			4		
11	SP115431	拉簧	SPRING			1		
12	SP115430	顶杆	MANDRIL			1		
13	SP115432	压簧座	SEAT			3		
14	SP115436	制动蹄回位弹 簧	SPRING			2		
15	SP151970	拉杆销	ROD PIN			1		
17	SP151967	手制动拉杆	HAND BRAKE PULL ROD			1		
18		垫片	SHIM	A		1		
19	SP112875	制动分泵	BRAKE CALIPERS			1		
20	SP115424	手制动推杆	PUSH ROD			1		
21	SP115438	压缩弹簧	SPRING			1		
24	SP106909	左制动软轴	CABLE			1		

SP112874_000_00 TCM2 吨制动器 BRAKE




CPCD25-EX9-LF

传动系统 POWER TRAIN SYSTEM 3-6

SP112874_000_00 TCM2 吨制动器 BRAKE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP112871	制动蹄片总成	BRAKE SHOE	A		2		本价格为单片价，整车用4片(The price is for single pc, need 4 pcs each machine)
3	SP151971	胶堵	RUBBER PLUG			2		
4	SP138884	手制动拉杆	PULL ROD			1		
5	SP115426	压簧拉杆	PULL ROD			4		
6	SP115432	压簧座	SEAT			3		
7	SP115425	弹簧	SPRING			4		
8	SP115427	压簧盖	COVER			4		
9	SP115422	弹簧	SPRING			1		
10	SP115720	间隙调整器总成	ADJUSTER			1		
11	SP138885	调整杠杆	ADJUSTED LEVER			1		
13	SP151970	拉杆销	ROD PIN			1		
14	SP115431	拉簧	SPRING			1		
15	SP115430	顶杆	MANDRIL			1		
16	SP115428	压簧座	SEAT			1		
17	SP115436	制动蹄回位弹簧	SPRING			2		
18	SP115438	压缩弹簧	SPRING			1		
19	SP115424	手制动推杆	PUSH ROD			1		
20		垫片	SHIM			1		
21	SP112876	制动分泵	BRAKE CALIPERS			1		
24	SP106910	右制动软轴	CABLE			1		

04Y0056_000_00 变速箱 TRANSMISSION




04Y0056_000_00 变速箱 TRANSMISSION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	06B0006	垫圈	WASHER			12	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
2	00B0075	螺栓	BOLT			12	M8×20-8. 8-DK	
3	06B0002	垫圈	WASHER			17	10-DK	
4	08B0073	销	PIN			1	D8×20	
5	08B0242	销	PIN			2	A6×12	
6	42C0285	变速箱	TRANSMISSION			1	YQXD25	
7	00A7225	软管接头	CONNECTOR			2		
8	06B0117	垫圈	WASHER			2	14-DK	
9	00B0483	螺栓	BOLT			17	M10×1. 25× 35-10. 9-DK	
10	81H2007	桥壳衬垫	LINER			1		

42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120)

GEAR-BOX




42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120) GEAR-BOX

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP130934	壳体	HOUSING	B A		1	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
3	SP113365	锁片	LOCKING PLATE			4		
4		螺栓	BOLT			4		
5		螺母	NUT			1		
6	SP130936	螺杆	SCREW ROD			1		
7	08B0450	开口销	COTTER PIN			1		
8	SP129424	变速箱滤油器 滤网组件	OIL FILTER SCREEN COMPONENT			1		
9	SP130937	O 形密封圈	SEAL RING			1		
10	SP130938	纸垫	LINER			1		
11	SP130939	油滤座	SEAT			1		
12	06B0347	垫圈	WASHER			30		
15	SP130940	密封垫	GASKET	E		1		可互换(双向互换);与 SP113610 双向互换 (INTERCHANGEABLE WITH SP113610) 可互换(双向互换);与 SP113576 双向互换 (INTERCHANGEABLE WITH SP113576)
16	SP130941	螺塞	PLUG			1		
17	SP107002	加油口盖	OIL FILLING CAP			1		
18	SP106984	加油管	OIL FILLING PIPE			1		
19	SP130942	螺塞	PLUG			3		
20	MW101127	O 形密封圈 GB1235-76	O RING			2		
21	SP107003	离合器总成	CLUTCH AS.			1		
23	SP106990	惰性轴	SHAFT			1		
24	SP106989	惰轮	IDLER WHEEL			1		
25	SP236024	弹性挡圈 24	RING			2		
26	SP168877	球轴承	BALL BEARING			2		
27	SP106988	输出齿轮	T GEAR			1		重号;改用 SP110502;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP110502 . INTERCHANGEABLE.)
28	SP130944	锁紧螺母	LOCKNUT			1		
29	SP168865	垫片	WASHER			1		

42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120)

GEAR-BOX




42C0285P02_000_00 变速箱(金道 102120) GEAR-BOX

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
30	SP170176	轴承	BEARING			1		
31	SP106983	油封保持架	HOLDER			1		
32	SP236027	O 形圈 80×3.1	O RING			1		
33	SP182037	输出轴油封	OIL SEAL			1		
34	SP170174	轴承	BEARING			1		消耗完库存后;改用 SP198903;可互换(双向 互换)(CHANGE TO SP198903 . INTERCHANGEABLE.)
35	SP130945	轴环	SPACER RING			1		
36	SP130962	大小螺旋	OUTPUT SHAFT AND GEAR			2		
37	SP168867	垫片	WASHER			1		
38	SP143410	支承片	LOCKPLATE			1		
39	SP236028	弹簧垫圈 8	GASKET			5		重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
40		螺栓 M8×20	BOLT	A		4		重号;改用 00B0075;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.)
41	SP130949	垫片	GASKET			1		
42	SP194798	圆柱销	CYLINDRICAL PIN			2		
43	SP130957	变矩器外壳	CONVERTOR HOUSING			1		
44	SP130958	盖板	COVER			1		
45		十字槽螺钉	BOLT	A		2		
46		螺栓 M10×30	BOLT	A		4		重号;改用 00B0331;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0331 . INTERCHANGEABLE.)
47	00B0563	螺栓	BOLT			1	M10×50-10. 9-DK	
49	00B0564	螺栓	BOLT			5	M10×55-10. 9-DK	
50	SP106987	垫片	GASKET			1		
51	SP106345	供油泵总成	PUMP			1		
55	SP130933	变矩器总成	TORQUE CONVERTER			1		
56	12B0351	O 形密封圈	O-RING			1	16×2.4	由 12B0256 更改而来 (CHANGED FROM 12B0256)

42C0285P02_000_01 变速箱(金道 102120)


GEAR-BOX



42C0285P02_000_01 变速箱(金道 102120) GEAR-BOX


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP106985	垫片	GASKET			1		可用 SP113577 替代 (CAN BE REPLACE BY SP113577) ()
3	SP115726	盖和控制阀总成	COVER AND CONTROL VALVE AS			1		
4	00B0564	螺栓	BOLT			5	M10×55-10. 9-DK	
5	06B0347	垫圈	WASHER			30	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
6		螺栓 M10×40	BOLT	A		6		
7		滤清器 II	ENGINE OIL FILTER ELEMENT	E		2		改用 52K2004 (CHANGE TO 52K2004)
8	SP168861	衬垫	WASHER			1		
9	SP168860	微动阀总成	INCHING VALVE ASSY			1		
10	SP236028	弹簧垫圈 8	GASKET			5		重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
11		螺栓 M8×25	BOLT	B		1		重号;改用 00B0085;可互 换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0085 . INTERCHANGEABLE.)
12		螺栓 M8×50	BOLT	A		1		
13	SP143408	差速器总成	DIFFERENTIAL			5		
14	SP130961	齿轴	GEAR SHAFT			3		
15	SP106992	衬套	BUSHING			2		
16	SP130962	大小螺旋	OUTPUT SHAFT AND GEAR			2		
17	SP170175	轴承	BEARING			1		
18	SP168866	垫片	WASHER			1		
19	SP106994	轴承盖	CAP			2		消耗完库存后; (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED,)
20	SP236050	O 形圈 75×3. 1	O RING			2		
21		螺栓 M10×25	BOLT	A		8		重号;改用 00B0012;可互 换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0012 . INTERCHANGEABLE.)

SP106345_000_00 供油泵总成
PUMP



SP106345_000_00 供油泵总成 PUMP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
3	SP199398	油封	OIL SEAL			1		
4	SP371109	O 形密封圈 145 ×3. 55	O-RING SEAL 145× 3. 55			1		
5	00B0085	螺栓	BOLT			1	M8×25-8. 8-DK	
6	00B1140	螺栓	BOLT			1	M8×35-8. 8-DK	
7	SP371123	密封圈 8×14 ×1. 5	SEAL 8×14×1. 5			2		
11	SP371112	圆柱销 B8×16	CYLINDRICAL PIN B8 ×16			2		

SP107003_001_00 离合器总成
CLUTCH AS.

SP107003_001_00 离合器总成 CLUTCH AS.

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP168957	输入轴组件	INPUT ROLLER ASSY			1		
2	SP107009	密封环 A	SEAL RING			4		
3	SP259036	轴承 6206	BEARING			1		
4	SP107010	止推环 B	THRUST RING			2		
5	SP259037	滚针轴承 K35 ×42×20	BEARING			2		
6	SP182045	倒车档齿轮	REVERSING GEAR			1		
7	SP182044	前进档齿轮	FORWARD GEAR			1		
8	SP107011	止推环 A	THRUST RING			2		
9	07B0038	挡圈	SNAP RING			2	40	
10	SP107012	弹簧座	SEAT			2		
11	SP107007	回程弹簧	SPRING			2		
12	SP107017	卡环	CIRCLIP			2		
13	SP107004	端板	PLATE			2		
14	SP168958	摩擦片	FRICTION PLATE			8		
15	SP168864	隔片	PLATE			8		
16	SP168959	活塞	PISTON			2		
17	SP107014	密封环 B	SEAL RING			2		
18	SP107013	塞	PLUG			2		
20	MW101128	O 形密封圈 GB1235-76	O RING			2		
22	SP143288	碟形板	PLATE			2		
23	SP259022	圆柱滚子轴承 NJ206E	CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ206E			1		


SP115726_000_00 盖和控制阀总成
COVER AND CONTROL VALVE AS



SP115726_000_00 盖和控制阀总成 COVER AND CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		垫片	GASKET	B		1		用上级 SP115726


SP130933_000_00 变矩器总成
TORQUE CONVERTER



SP130933_000_00 变矩器总成 TORQUE CONVERTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP142513	液力变矩器弹性板	PLATE			1		
2	SP181877	弹性板	ELASTIC PLATE			1		
2	SP245069	弹性板	ELASTIC PLATE			1		
3	SP245068	垫板	BACKING PLATE			1		
4	SP232274	螺栓	BOLT			6		


SP143408_000_00 差速器总成 DIFFERENTIAL



SP143408_000_00 差速器总成 DIFFERENTIAL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP130951	大齿圈	GEAR RING			1		
2	SP143397	差速器壳组件	DIFFHOUSING			1		
7	SP146569	螺栓	SOCKET FLANGE			16		
7	SP143396	螺栓	BOLT			16		
9	SP113370	垫圈	WASHER			2		
10	SP113373	半轴齿轮	GEAR			2		
11	SP152081	十字轴	SPIDER			1		改用 SP146570 (CHANGE TO SP146570)
11	SP146570	十字齿轮轴	GEAR SHAFT			1		由 SP113368 更改而来 (CHANGED FROM SP113368)
12	SP113369	行星齿轮	GEAR			4		
13	SP113367	止推垫圈	THRUST WASHER			4		
14	MW200312	深沟球轴承	BEARING			2		消耗完库存后;改用 SP152317 (Change to SP152317 after depleting inventory)
14	SP204424	轴承 6211	BEAR			2		消耗完库存后;改用 SP152317 (Change to SP152317 after depleting inventory)


24C5441_002_00 多路阀操纵总成 CONTROL VALVE AS



24C5441_002_00 多路阀操纵总成 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	22A8424	弯板	PLATE			1		
2	16D1056	拉杆	LINKAGE			3		
3	60A1149	销	PIN			3		
4	06B0066	垫圈	WASHER			3	5-140HV-DK	
5	08B0007	销	PIN			3	2×12-DK	
6	86A0885	手柄	HANDLE			1		
7	86A0884	手柄	HANDLE			1		
8	86A0883	手柄	HANDLE			1		由 86A0494 更改而来 (CHANGED FROM 86A0494)
9	00B0021	螺栓	BOLT			1	M6×12-8. 8-DK	
10	06B0003	垫圈	WASHER			1	6-DK	
11	06B0024	垫圈	WASHER			1	6-140HV-DK	
12	11D0511	销轴	PIN			1		
13	06B0002	垫圈	WASHER			4	10-DK	
14	01B1279	螺栓	BOLT			4	M10×30-8. 8-DK	
15	03B0053	螺母	NUT			4	M10-8-DK	
17	55A2926	定位套	SLEEVE			1		
18	06B0667	垫圈	WASHER			6	12-300HV-DK	
19	08B0004	销	PIN			3	3. 2×20-DK	
20	06B0005	垫圈	WASHER			3	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
21	08B0006	销轴	PIN			3	B8×28	
22	24C5387	操纵杆	CONTROL LEVER			1		
23	24C5388	操纵杆	CONTROL LEVER			1		
24	24C5389	操纵杆	CONTROL LEVER			1		
25	24C5441X0	多路阀操纵组 件	CONTROL VALVE AS			1		
26	06B0030	垫圈	WASHER			4	10-140HV-DK	


26E0048_000_00 后轮总成(充气轮胎)
REAR WHEEL AS



26E0048_000_00 后轮总成(充气轮胎) REAR WHEEL AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	00J2009	螺栓	BOLT		XF	8		替换前, ;改用 04B1493; 旧件不可替代新件(单向 替换)(CHANGE TO 04B1493 . ONE-WAY REPLACEMENT) 替换后 重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
1	04B1493	螺栓	BOLT	A	XF	8	M12×35-10. 9-DK	
2		螺母	NUT			8	M12-8-DK	
2	06B0415 06B0008	螺母	NUT	C		8	M12-10-DK	
3		垫圈	WASHER			8	12-DK	
3		垫圈	WASHER			8	12-DK	
4	27A0672X0	轮辋组件	RIM GP			1	4. 00E-9	
5	41C0397	轮胎	TYRE	G		1	6. 00-9-10PR	
6		外轮辋	RIM			1		
7		内轮辋	RIM			1		


27A0672X0_000_00 轮辋组件
RIM GP



27A0672X0_000_00 轮辋组件 RIM GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		轮辋组件	RIM	B		1		1 套包含内轮辋、外轮辋（有充气孔）各一个；需另购 00J2009、03B0003、06B0008 各 8 只配套 (INCLUDE 1 INNER RIM AND 1 OUTER RIM (WITH INFLATION HOLES), NEED TO MATCH WITH 8 PCS EACH OF 00J2009, 03B0003, 06B0008)


41C0397_000_00 轮胎
TYRE



41C0397_000_00 轮胎 TYRE


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP151775	外胎	TYRE	B		1		改用上级件 (Change to its superior part)
2		内胎	TUBE			1		改用上级件 (Change to its superior part)
3		垫带	CUSHIONBELT			1		改用上级件 (Change to its superior part)

41C4467_000_00 转向桥总成
STEERING AXLE AS



41C4467_000_00 转向桥总成 STEERING AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE	
2	17B0776	减震块	CUSHION	B		2	M16×45-8.8-DK 16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898) 改用 03B2138 (Change to 03B2138) 替换后	
3		安装板	MOUNTING PLATE			2			
4	00B0094	螺栓	BOLT			4			
5	06B0015	垫圈	WASHER			4			
6	03B0292	螺母	NUT			4	M16-10-DK		
7	41C4318	转向桥体	STEERING AXLE			1			
8	30C0251	接头	CONNECTOR		X	2			

41C4318P01_001_00 转向桥体
STEERING AXLE


41C4318P01_001_00 转向桥体 STEERING AXLE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP338342	轮毂螺母/螺栓	WHEEL HUB BOLT/HUB NUT			16		
2	SP253169	轮毂	HUB			3		
4	SP253170	销轴 $\phi 10 \times 50$	PIN			2		
5	SP364744	转向桥体	STEERING AXLE			1		
6	SP364736	转向油缸	STEERING CYLINDER			1		
7	SP253173	主销	CHAIN LINK			2		
9	SP253175	防尘圈座	SEAT			2		
10	SP253176	防尘圈	DUST RING			2		
11	13B0087	密封圈	SEAL RING			2	FB85 $\times$ 110 $\times$ 12D	
12	SP233051	圆锥滚子轴承 30211E	TAPERED ROLLER BEARINGS 30211E			2		
13	SP233052	圆锥滚子轴承 30207E	TAPERED ROLLER BEARING 30207E			2		
14	SP364732	垫圈	GASKET			2		
15	SP253177	开槽螺母 M30 $\times 2$	NUT			2		;改用 SP131596;可互换 (双向互换)(CHANGE TO SP131596 . INTERCHANGEABLE.)
17	SP253732	右转向节	RIGHT STEERING KNUCKLE			1		
18	SP146620	圆锥滚子轴承 33206	BEARING			4		
19	SP253179	复合防尘圈	DUST RING			2		
20	SP253180	槽螺母 M24 $\times$ 2	NUT			2		
21	SP253181	锁紧套	LOCK SLEEVE			2		
22	SP253734	左转向节	TURN LEFT TO THE SECTION			1		
24	SP253735	关节轴承 G16ES	JOINT BEARING G16ES			2		
25	SP253183	关节轴承衬套	BUSHING			8		;改用 SP131609;可互换 (双向互换)(CHANGE TO SP131609 . INTERCHANGEABLE.)
26	SP253184	连杆销	PIN			4		;改用 SP131610;可互换 (双向互换)(CHANGE TO SP131610 . INTERCHANGEABLE.)
27	SP253736	连杆	CONNECTING ROD			2		;改用 SP131589;可互换 (双向互换)(CHANGE TO SP131589 . INTERCHANGEABLE.)

41C4318P01_001_00 转向桥体
STEERING AXLE

41C4318P01_001_00 转向桥体 STEERING AXLE


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
28	SP253186	直通式油嘴 M6	NIPPLE			6		重号;改用 SP161490;可 互换（双向互换） (REPEATED P/N. CHANGE TO SP161490 . INTERCHANGEABLE.)
31	SP253187	外六角螺栓 M16×51	BOLT			8		
33	SP253737	轮毂盖	HUBCAPS			2		
34	SP253738	挡板	BAFFLE			2		

SP364736_000_00 转向油缸
STEERING CYLINDER

SP364736_000_00 转向油缸 STEERING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
0	SP364731	转向油缸修理包	STEERING CYLINDER REPAIR KIT			1		


51K2006_001_00 前轮总成(充气轮胎)
FRONT WHEEL AS



51K2006_001_00 前轮总成(充气轮胎) FRONT WHEEL AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	00B1270	螺栓	BOLT		I	6	DK	替换后
2	03B0095	螺母	NUT		I	6	M16-8-DK	替换后
3	06B0015	垫圈	WASHER			6	16-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
6	14K2012	轮胎	TYRE			1	7.00-12-12PR	由 41C0325 更改而来 (CHANGED FROM 41C0325)
7	12L2007X0	轮辋组件	COLLAR RIM			1		一套包含内轮辋、外轮辋 (有充气孔) 各 1 个， 需另配 02J2015、 03B0103、06B0015 各 6 个(INCLUDE 1 INNER RIM AND 1 OUTER RIM (WITH INFLATION HOLES), NEED TO MATCH WITH 6 PCS EACH OF 02J2015, 03B0103, 06B00 15)

14K2012_000_00 轮胎
TYRE




CPCD25-EX9-LF

传动系统 POWER TRAIN SYSTEM 3-40

14K2012_000_00 轮胎 TYRE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP151773	内胎	TUBE			1		改用上级件 (Change to its superior part)
2	SP151779	垫带	CUSHIONBELT			1		改用上级件 (Change to its superior part)

20Y1498_002_00 行车制动系统
SERVICE BRAKE SYSTEM




20Y1498_002_00 行车制动系统 SERVICE BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13C2366	制动踏板	BRAKE PEDAL			1		挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 改用 08B0193;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 08B0193, but not the other way around)
2	00B0002	螺栓	BOLT			2	M10×35-8. 8-DK	
3	03B0053	螺母	NUT			2	M10-8-DK	
4	13C2268	制动阀	BRAKE VALVE			1		
5	01C0672	钢管总成	TUBE AS			1		
6	01C0671	钢管总成	TUBE AS			1		
7	06B0002	垫圈	WASHER			6	10-DK	
8	00B0005JV	螺栓	BOLT			4	M10×20-8. 8-ZN. D	
9	08B0006	销轴	PIN			1	B8×28	
10	06B0005	垫圈	WASHER			1	8-140HV-DK	
11	08B0193	销	PIN			1	3. 2×25-DK	
12	01B1277	螺栓	BOLT			2	M10×20-8. 8-DK	

13C2366_002_00 制动踏板


BRAKE PEDAL



13C2366_002_00 制动踏板 BRAKE PEDAL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	83A1877	前踏板	FOOT PEDAL	B	ES	2	3.2×25-DK	替换后 改用 08B0193;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 08B0193, but not the other way around) 由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
2	12D2027	摆臂	SWING ARM			1		
3	75A1750	弹簧	SPRING			1		
4	16D1536	连接杆	LINK			1		
5		轴套	BUSHING			6		
6	08B0193	销	PIN			5		
7	06B0012	垫圈	WASHER			1	16-140HV-DK	
8	75A1751	弹簧	SPRING		US	1	10-140HV-DK B10×28	替换后 替换后 改用 03B0661;旧件不可 替代新件（单向替换） (Change to 03B0661, one-way replacement)
9	12D1810	摆臂	SWING ARM	1				
10	11D1229	轴组件	SHAFT GP	1				
11	06B0001	垫圈	WASHER	2				
12	08B0070	销轴	PIN	2				
13	61G8866	连接板	PLATE	1				
14	03B0474	螺母	NUT		US	1	M8-8-DK-LH	
15	64A6596	拉杆	LINKAGE		US	1	M8-8-DK	替换后 改用 03B2081;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
16	03B0021	螺母	NUT	1				
17	03B0053	螺母	NUT		US	3	M10-8-DK	替换后 替换后 挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 替换后 由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
18	00B0002	螺栓	BOLT	1		M10×35-8. 8-DK		
19	61G8875	连接板	PLATE	1				
20	60D7692	底座	BASE	1				
21	06B0005	垫圈	WASHER	2		8-140HV-DK		
22	16D7092	连接杆	LINK		B	1	B8×28	
23	08B0006	销轴	PIN	1				
24		橡胶垫圈	RUBBER WASHER	1				
25	06B0006	垫圈	WASHER	1		8-DK		
26	00B0007	螺栓	BOLT			1	M8×16-8. 8-DK	
27	00B0019	螺栓	BOLT			2	M10×30-8. 8-DK	

21Y0405_000_00 停车制动系统 PARKING BRAKE SYSTEM




CPCD25-EX9-LF

21Y0405_000_00 停车制动系统 PARKING BRAKE SYSTEM

[illegible]

结构 STRUCTURE

27C3382_000_00 配重组件 COUNTERWEIGHT GP




CPCD25-EX9-LF

结构 STRUCTURE 5-2

27C3382_000_00 配重组件 COUNTERWEIGHT GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	72A6120	平衡重	COUNTERWEIGHT			1		
2	43K2044	拖销	PIN			1		
3	81H2001	盖	CAP			2		
4	56A3709	垫圈	WASHER			2		
5	06B0058	垫圈	WASHER			2	30-DK	
6	01B0537	螺栓	BOLT			2	M30×240-8.8-DK	
7	90A3077	调整垫	SHIM			4		


34C5011_000_00 减震垫
CUSHION



34C5011_000_00 减震垫 CUSHION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	35C1324	减震垫	CUSHION			8		
2	03B0687	锁紧螺母	LOCKNUT			4	M8-DK	不单独销售;需连同 2 个 21G2205+2 个 39A3849+2 个 03B0687 (Not sold separately. Need to include 2 pieces of 21G2205+2 pieces of 39A3849+2 pieces of 03B0687)
3	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)

59C3617_000_00 挡货架总成(（宽 1.04M，高 1.0M）)
LOAD-BACKREST AS





59C3617_000_00 挡货架总成(（宽 1.04M，高 1.0M）) LOAD-BACKREST AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	26D2831	挡货架	LOAD-BACKREST			1		由 SP109897 更改而来 (CHANGED FROM SP109897)
2	06B0009	垫圈	WASHER			8	14-140HV-DK	
3	06B0013	垫圈	WASHER			8	14-DK	
4	00B0342	螺栓	BOLT			8	M14×1.5× 35-8. 8-DK	

59C7226_000_00 货叉架总成(宽 1.04M,配三级全自由门架)


FORK ARM CARRIER AS



CARRIER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	26D4896	货叉架	FORK ARM CARRIER	B		1		可互换（双向互换）；与 76A0309 双向互换 （INTERCHANGEABLE WITH 76A0309）
2	01B1394	螺栓	BOLT			1	M12×20-8. 8-DK	
3	14C0117	滚轮	ROLLER			6	760211K0T	
4	07B0028	挡圈	SNAP RING			6	55	
5	10A6281	调整垫	SHIM			4		
6	10A6284	调整垫	SHIM			4		
7	72A2200	安装座	MOUNTING SUPPORT			2		
8	43C2059	滚轮	ROLLER			2		
9	07B0048	挡圈	SNAP RING			2	25	
10	01B0653	螺栓	BOLT			4	M12×45-10. 9-DK	
11		圆搭	LUG			8		
13	90A5490	调整垫圈	WASHER			8		
14	14C0113	滚轮	ROLLER			4		
15	06B0006	垫圈	WASHER			8	8-DK	
16	00B0070	螺栓	BOLT			8	M8×45-8. 8-DK	
								由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)


72C1394_000_00 发动机罩
ENGINE HOOD



72C1394_000_00 发动机罩 ENGINE HOOD

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	72C1393	发动机罩	ENGINE HOOD			1		
2	22C9381	连接座	SUPPORT			2		
3	06B0086	垫圈	WASHER			8	8-140HV-DK	
4	06B0006	垫圈	WASHER			14	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
5	00B0020	螺栓	BOLT			4	M8×30-8. 8-DK	
6	00B0085	螺栓	BOLT			4	M8×25-8. 8-DK	
7	24C1732	气弹簧	AIR SPRING			1		消耗完库存后;改用 24C5103;旧件不可替代 新件(单向替换)(CHANGE TO 24C5103 . ONE-WAY REPLACEMENT)
8	03B0021	螺母	NUT			10	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	35K2009	调整胶垫	SHIM			2		
10	60A5392	固定杆	FIXED LINK			1		
11	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
12	84A1680	橡胶塞	RUBBER PLUG			8		

72C1393_000_00 发动机罩
ENGINE HOOD




CPCD25-EX9-LF

72C1393_000_00 发动机罩 ENGINE HOOD

[illegible]

72C4312_001_00 门架总成((三级 4.5M 全自由门架))


MAST AS



72C4312_001_00 门架总成(（三级 4.5M 全自由门架）) MAST AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	26D4980	外门架	OUTER MAST	C	XF	1	M10×1	替换后 可互换（双向互换）;与 10B0344 双向互换 10B0014 为铜材质 (INTERCHANGEABLE WITH 10B0344. THE MATERIAL OF 10B0014 IS COPPER)
2		中门架	MIDDLE MAST			1		
3	26D4475	内门架	INNER MAST			1		
4	60D2078	支架	BRACKET			1		
5	43C2213	链条总成	CHAIN AS			2		
6	10B0344	油杯	GREASE FITTING			2		
7	00B0360	螺栓	BOLT		XF	4	M16×1.5× 50-10.9-DK	由 SP109898 更改而来 (CHANGED FROM SP109898)
8	06B0015	垫圈	WASHER			4	16-DK	
10	06G6283	横梁	BEAM			1		
11	43C0492	链轮	SPROCKET			4		
12	07B0038	挡圈	SNAP RING			2	40	
13	07B0028	挡圈	SNAP RING			8	55	
14	14C0117	滚轮	ROLLER			8	760211K0T	
15	26J2008	门架摆动轴瓦	BUSHING			2		
16	04B0074	螺钉	SCREW			2	M6×12-4.8-DK	
17	54H2002	门架轴承盖	CAP			2		
18	10A5300	垫片	GASKET			4		
19	10A5299	垫片	GASKET			4		
20	86H2016	限位垫	RETAINER			4		由 11L2002 更改而来 (CHANGED FROM 11L2002)
21	51A1957	圆搭	LUG			16		替换后 由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
22	14C0113	滚轮	ROLLER			8		
23	43C3133	链条	CHAIN			2		
24	01B0016	螺栓	BOLT			16	M8×40-8.8-DK	
25	06B0006	垫圈	WASHER			16	8-DK	
26	90A5490	调整垫圈	WASHER			16		


43C2213_000_00 链条总成
CHAIN AS



43C2213_000_00 链条总成 CHAIN AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
10	SP243636	上铰接螺栓螺 母组件	CHAIN JOINT			1		
11	SP243635	下铰接螺栓螺 母组件	CHAIN JOINT			1		


43C3133_000_00 链条
CHAIN



43C3133_000_00 链条 CHAIN

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
10	SP243636	上铰接螺栓螺 母组件	CHAIN JOINT			1		
11	SP243635	下铰接螺栓螺 母组件	CHAIN JOINT			1		

72C5214_000_00 挡板
PLATE




72C5214_000_00 挡板 PLATE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	37G5126	弯板	PLATE			1		由 SP109897 更改而来 (CHANGED FROM SP109897)
3	01B0643	螺栓	BOLT			2	M12×40-10. 9-DK	
4	06B0009	垫圈	WASHER			2	14-140HV-DK	
5	06B0013	垫圈	WASHER			2	14-DK	
6		螺母	NUT	C		2	M12-10-DK	

76C0368_000_00 侧移器总成((配全自由门架))


SIDESHIFTER AS



76C0368_000_00 侧移器总成((配全自由门架)) SIDESHIFTER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	68C4238	软管总成	HOSE AS			1		
2	59C0244	侧移器	SIDESHIFTER			1	X55F-SSS-4198	
3	68C4241	软管总成	HOSE AS		XF	1		替换后
3	68C5516	软管总成	HOSE AS		XF	1		替换前
4	12B0285	O 形圈	O-RING			2	10.6×1.8	


59C0244_000_00 侧移器
SIDESHIFTER



59C0244_000_00 侧移器 SIDESHIFTER


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP126907	上支撑	UPPER BEARING			2		
2	SP126908	油缸总成	CYLINDER ASSEMBLY			1		
3	SP126909	下支撑	LOWER BEARING			2		
4	SP222562	锁止螺母 M16	LOCK NUT M16			4		
5	SP127499	下沟	LOWER HOOK			2		
6	SP222560	高强度平垫 M16	WASHER M16			4		
7	SP204082	外六角螺栓	HEX BOLT			4		;改用 SP222561;可互换 (双向互换)(CHANGE TO SP222561 . INTERCHANGEABLE.)
10	SP133116	节流片	RESTRICTOR GROUP			2		
11	SP154658	弯接头	BEND JOINT			2		
12	SP182510	侧移器转换接 头	CONNECTOR			2		

SP126908_000_00 油缸总成
CYLINDER ASSEMBLY



SP126908_000_00 油缸总成 CYLINDER ASSEMBLY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP127500	侧移器油缸修理包	SEAL KIT			1		

85C0561_000_00 车架总成
FRAME AS

85C0561_000_00 车架总成 FRAME AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	58D2668	车架	FRAME	C		1	16-DK	由 SP110588 更改而来 (CHANGED FROM SP110588)
2	55G3824	垫圈	FIXED RING			1		
3	16K2007	油箱盖	TANK CAP			1		
4	61B0675	护罩	SHIELD			1		
5	54H2004	支承盖	COVER			2		
6	06B0015	垫圈	WASHER			4		
7	00B0360	螺栓	BOLT			10		M16×1.5× 50-10.9-DK
8	61B0712	耐磨板	WEAR PLATE			1		
9	17B1039	橡胶板	RUBBER PLATE			1		
10	53K2004	吸油滤清器	SUCTION OIL FILTER ELEMENT			1		由 SP105599 更改而来 (CHANGED FROM SP105599)
11	12B0406	O 形密封圈	O-RING			1	45×3.1	
12	72C1642	挡板	PLATE			1		
13	06B0053	垫圈	WASHER			2	22-DK	
14	03V0505	螺塞	PLUG			2	M22×1.5	重号;改用 SP259398;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
15	57A2660	调整垫	SHIM			6		
16	72C3866	横梁	BEAM			1		
17	01B1288	螺栓	BOLT			8	M8×16-8.8-DK	
18	61B0711	耐磨板	WEAR PLATE			1		
19	17B1038	橡胶板	RUBBER PLATE			1		


72C1642_000_00 挡板
PLATE



72C1642_000_00 挡板 PLATE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	01B1288	螺栓	BOLT			2	M8×16-8. 8-DK	
2	01B0418	螺栓	BOLT			2	M8×16-10. 9-DK	

72C3866_001_00 横梁
BEAM




72C3866_001_00 横梁 BEAM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		板	PLATE	B	EF	1		替换后
2	01B1277	螺栓	BOLT			2	M10×20-8.8-DK	
3	01B1364	螺栓	BOLT			2	M10×55-8.8-DK	
4	80A1689	胶垫	PAD			4		
5	03B1623	防松螺母	LOCKNUT			2	M10X1.5-10-DK	
6	06B0030	垫圈	WASHER			4	10-140HV-DK	
7	55G5595	轴套	BUSHING			2	25X12X1	
8		支架	BRACKET	B		1		替换后
9		弯板	PLATE	B	X	1		

驾驶室 CAB


41Y3721X0_000_00 驾驶室总成 CAB AS



41Y3721X0_000_00 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	64C4216	驾驶室总成	CAB AS			1		
2	01B1373	螺栓	BOLT			2	M12×70-8. 8-DK	
3	47C9598	后视镜总成	REARVIEW MIRROR AS	A		2		
4	06B0009	垫圈	WASHER			2	14-140HV-DK	
5	06B0013	垫圈	WASHER			2	14-DK	由 SP109897 更改而来 (CHANGED FROM SP109897)
6		螺母	NUT	C		2	M12-10-DK	
7		海绵	SPONGE	A		4		
8		螺母	NUT	A		2	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
9	06B0008	垫圈	WASHER			6	12-DK	由 SP163937 更改而来 (CHANGED FROM SP163937)
10	06B0059	垫圈	WASHER			8	12-140HV-DK	
11		减震垫	CUSHION	B		2		
12	00B0058	螺栓	BOLT			2	M12×45-8. 8-DK	
13	71C3818	驾驶室线束	CAB HARNESS			1		
14	34B1428	控制开关面板	SWITCH PANEL			1		
15	06B0022	垫圈	WASHER			4	4-DK	
16	04B0090	螺钉	SCREW			4	M4×10-4. 8-DK	
17	34B0361	中间单框架	FRAME			1		
18	34B0360	侧边单框架	FRAME			2		
19	34B0075	盖板	COVER			2		
20	37B0928	开关支架	SWITCH HOLDER			1		
21	34B2206	翘板开关	SWITCH			1	前窗雨刮开关	
22	47C0535	灭火器总成	FIRE EXTINGUISHER			1		
23	83A0505	橡胶塞	RUBBER PLUG			3		
24		盖	COVER	B		4		
25	86A3472	封盖	CAP			1		
26	01B1288	螺栓	BOLT			14	M8×16-8. 8-DK	
27	86A3473	封盖	CAP			1		
28	55C0346	驾驶室线路	CAB WIRING	C		1		
29	42D5021	百叶窗	SHUTTER			1		
30		减震垫	CUSHION	B		2		
31	00B0017	螺栓	BOLT			4	M12×30-8. 8-DK	

47C0535_000_00 灭火器总成
FIRE EXTINGUISHER




注：该部件无下级拆分，请采购总成件。

Note: This component doesn't have sub-parts, please purchase the whole assembly.

47C0535_000_00 灭火器总成 FIRE EXTINGUISHER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		虚拟零件一	VIRCUAL PART	A		1		


47C9598_000_00 后视镜总成
REARVIEW MIRROR AS



47C9598_000_00 后视镜总成 REARVIEW MIRROR AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47C9595	后视镜	REARVIEW MIRROR			1		
2	27D0245	支架	BRACKET			1		

55C0346_000_00 驾驶室线路
CAB WIRING




CPCD25-EX9-LF

55C0346_000_00 驾驶室线路 CAB WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	70C5121	驾驶室线束	CAB HARNESS			1		
2	06B0003	垫圈	WASHER			3	6-DK	
3	06B0037	垫圈	WASHER			3	6-200HV-DK	
4	00B0010	螺栓	BOLT			3	M6×20-8. 8-DK	


64C4216_000_00 驾驶室总成
CAB AS



64C4216_000_00 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	60D2272	支架	BRACKET		XF	1	M8×20-8. 8-DK	替换前 替换前 替换前 ;改用 SP237963;旧件不可替代新件（单向替换） （ CHANGE TO SP237963 . ONE-WAY REPLACEMENT）
2	01B1289	螺栓	BOLT			8		
3	59D0837	护顶架	OVERHEAD GUARD			1		
4	87A2752	玻璃	GLASS			1		
5	64C5177	窗	WINDOW			1		
6	40G1689	密封条	SEAL			1		
7	72C6601	左门	DOOR-LH			1		
8	56C0294	锁扣	LOCK BUCKLE			2		
9	24C7746	气弹簧	AIR SPRING	A	XF	2	LC6400-50114	替换后 替换后
10	59G4798	板	PLATE			1		
11	01B1330	螺栓	BOLT			2		
12	64C5112	盖板组件	COVER GP			1		
13		内饰件	DECORATION			1		
14	31B1432	电风扇	ELECTRIC FAN			1		
15	04B0005	螺钉	SCREW			2		
16	85A5155	膨胀钉	INFLATING SCREW			14		
17	32B0064	壁灯	DOME LIGHT			1	LC6404-50101	改用 32B0064P01;旧件不可替代新件（单向替换） （CHANGE TO 32B0064P01 . ONE-WAY REPLACEMENT）
18		密封条	SEAL	A		1		
19	81C5703	刮水器组件	WIPER GP			1		
20	88A0128	门锁锁扣	LOCK BUCKLE			2		
21	87A2714	玻璃	GLASS			1		
22	87A2713	玻璃	GLASS			1		
23	72C6603	右门	DOOR-RH			1		
24	60D2271	支架	BRACKET			2		


64C5112_000_00 盖板组件
COVER GP



64C5112_000_00 盖板组件 COVER GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	86A2535	螺钉	SCREW			5		


64C5177_000_00 窗
WINDOW



64C5177_000_00 窗 WINDOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	42D7945	窗框	WINDOW FRAME			1		
2	38C1292	铰链	HINGE			2	LC6403-10115	
3	04B0328	螺钉	SCREW			6	M8×20-4. 8-ZN. D	
4	87A2847	玻璃	GLASS			1		
5	40G1694	密封条	SEAL			1		
6	35C2426	内把手	INSIDE HANDLE			1	LC5201-50313	


72C6601_000_00 左门
DOOR-LH



72C6601 000 00 左门 DOOR-LH


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
3	47C0068	门锁	DOOR LOCK			1	NBS502	外把手上下孔中心距为120mm 用 47C0068, 中心距为 117mm 用 47C0068X0 (The center distance between the upper and lower holes of the external handle is 120mm, using 47C0068, and the center distance is)
3	47C0068X0	门锁 (左)	DOOR LOCK-L			1	NBS502	外把手上下孔中心距为120mm 用 47C0068, 中心距为 117mm 用 47C0068X0 (The center distance between the upper and lower holes of the external handle is 120mm, using 47C0068, and the center distance is)
9	47C6290	固定锁	FIXED LOCK			1		;改用 SP237963;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO SP237963 . ONE-WAY REPLACEMENT)
16	03B2115	螺母	NUT			1	M8-8-DK	
17	01B0477	螺栓	BOLT			6	M6×20-8. 8-DK	
18	01B1289	螺栓	BOLT			7	M8×20-8. 8-DK	
19	01B0884	螺栓	BOLT			8	M10×25-10. 9-DK	
20	06B0066	垫圈	WASHER			4	5-140HV-DK	
21	00B0152	螺栓	BOLT			4	M5×10-8. 8-DK	
22		螺母	NUT			2	M5-10-DK	改用 03B0370;旧件不可替代新件 (单向替换) (Change to 03B0370, one-way replacement)

47C0068_000_00 门锁 DOOR LOCK



47C0068_000_00 门锁 DOOR LOCK


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP129278	钥匙	KEY			1		

72C6603_000_00 右门
DOOR-RH

72C6603_000_00 右门 DOOR-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
3	47C0068	门锁	DOOR LOCK			1	NBS502	外把手上下孔中心距为120mm 用 47C0068, 中心距为 117mm 用 47C0068X0 (The center distance between the upper and lower holes of the external handle is 120mm, using 47C0068, and the center distance is) 外把手上下孔中心距为120mm 用 47C0068, 中心距为 117mm 用 47C0068X0 (The center distance between the upper and lower holes of the external handle is 120mm, using 47C0068, and the center distance is) ;改用 SP237963;旧件不可替代新件 (单向替换) (CHANGE TO SP237963 . ONE-WAY REPLACEMENT) 改用 03B0370;旧件不可替代新件 (单向替换) (Change to 03B0370, one-way replacement)
3	47C0068X0	门锁 (左)	DOOR LOCK-L			1	NBS502	
9	47C6290	固定锁	FIXED LOCK			1		
16	01B0477	螺栓	BOLT			6	M6×20-8. 8-DK	
17	01B1289	螺栓	BOLT			7	M8×20-8. 8-DK	
18	01B0884	螺栓	BOLT			8	M10×25-10. 9-DK	
19	06B0066	垫圈	WASHER			4	5-140HV-DK	
20	00B0152	螺栓	BOLT			4	M5×10-8. 8-DK	
21		螺母	NUT			2	M5-10-DK	
22	03B2115	螺母	NUT			1	M8-8-DK	

71C3818_000_00 驾驶室线束
CAB HARNESS



71C3818_000_00 驾驶室线束 CAB HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	34B0007	片式插接器	CONNECTOR	B		1		改用上级件 08W0070 (CHANGE TO 08W0070) 提供整机编号查顶灯线 束 (PLEASE OFFER THE SERIAL NUMBER FOR FURTHER CHECK)
2		片式插接器	CONNECTOR	A		1		
3		片式插接器	CONNECTOR	A		1		
4		圆柱形插接器	CONNECTOR	B		1		
5	36B1596	插座	SOCKET			1		


注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	37B0709	保险丝	FUSE			2	80A	
2	37B1063	保险丝座	FUSE HOLDER			2	ANF/ANG/ANS	

机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD

17C0244_000_00 盖板 COVER




CPCD25-EX9-LF

机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD 7-2

17C0244_000_00 盖板 COVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13B2302	橡胶条	SEAL			1		改用 MX200077;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO MX200077 . ONE-WAY REPLACEMENT) 改用 MX200685;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO MX200685 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	21G3896	盖板	COVER			1		
3	40B0344	圆头螺栓	BUTTON HEAD BOLT			2		
4	13B2020	橡胶条	SEAL			1		
5	13B2196	橡胶条	SEAL			2		


47C9004_000_00 地板垫
FLOOR MAT



47C9004_000_00 地板垫 FLOOR MAT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	41D2857	踏板	STEP			1		
2	41D2885	踏板	STEP			1		
3	82A2662	橡胶板	RUBBER PLATE			4		
4	84A7989	踏板垫	FLOOR MAT			1		


64C3544_000_00 方向机总成
STEERING COLUMN AS



64C3544_000_00 方向机总成 STEERING COLUMN AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47C8944	方向机柱组件	STEERING COLUMN GP			1		
2	35C2589	方向盘	STEERING WHEEL			1		
3	06B0030	垫圈	WASHER			4	10-140HV-DK	
4	06B0002	垫圈	WASHER			4	10-DK	
5	03B0053	螺母	NUT			4	M10-8-DK	
6	01B1282	螺栓	BOLT			4	M10×45-8. 8-DK	
7	01B1364	螺栓	BOLT			4	M10×55-8. 8-DK	
8	01B1379	螺栓	BOLT			2	M14×30-8. 8-DK	


47C8944_000_00 方向机柱组件 STEERING COLUMN GP



47C8944_000_00 方向机柱组件 STEERING COLUMN GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	47C9016	方向机柱	STEERING COLUMN			1		
2	19D9875	支架	BRACKET			1		
3	34A6527	钢套	STEEL SLEEVE		UF	4	25X12X1	替换前
3	55G5595	轴套	BUSHING		UF	4		替换后
4	80A1689	胶垫	PAD		X	8		替换后
5	33A0497	套管	BUSHING		X	4		替换后, 改用上级部件 (Change to its superior part)
6	84H2010	橡胶套	BOOT		X	4		替换后, 改用上级部件 (Change to its superior part)

STEERING COLUMN




47C9016_000_00 方向机柱 STEERING COLUMN

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP260928	锁紧手柄套管 螺栓锁紧套组 件	LOCKING HANDLE ASSEMBLY			1		

72C3527_000_00 电瓶箱盖组件

BATTERY BOX COVER GP




CPCD25-EX9-LF

机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD 7-8

72C3527_000_00 电瓶箱盖组件 BATTERY BOX COVER GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	72C3528D3	电瓶箱盖组件	BATTERY BOX COVER GP			1		
1	72C3528D3	电瓶箱盖组件	BATTERY BOX COVER GP			1		
2	22C9381	连接座	SUPPORT			2		
3	06B0086	垫圈	WASHER			8	8-140HV-DK	
4	06B0006	垫圈	WASHER			14	8-DK	由 06V0006 更改而来 (CHANGED FROM 06V0006)
5	00B0020	螺栓	BOLT			4	M8×30-8. 8-DK	
6	00B0085	螺栓	BOLT			4	M8×25-8. 8-DK	
7	24C1732	气弹簧	AIR SPRING			1		消耗完库存后;改用 24C5103;旧件不可替代 新件(单向替换)(CHANGE TO 24C5103 . ONE-WAY REPLACEMENT)
8	03B0021	螺母	NUT			10	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	35K2009	调整胶垫	SHIM			2		
10	60A5392	固定杆	FIXED LINK			1		
11	06B0005	垫圈	WASHER			4	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)

72C3528_000_00 电瓶箱盖组件
BATTERY BOX COVER GP




CPCD25-EX9-LF

机罩及其它覆盖件 ENGINE HOOD 7-10

72C3528_000_00 电瓶箱盖组件 BATTERY BOX COVER GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	34C3694	电瓶盖	COVER	B	F	1	K	替换前
2		锁扣	LOCK BUCKLE	A	1			
3		夹子	CLIP		1			
4		胶条	SEAL		1			
5		护孔圈	GROMMET		1			


电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

57C1016_001_00 车架线路
FRAME WIRING

57C1016 001 00 车架线路 FRAME WIRING


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE	
1	38J2002	电喇叭	HORN	E		1	M8×20-8.8-DK		
2	01B1289	螺栓	BOLT			4			
3		控制单元	CONTROL UNIT			1			
4	34B1929	加速器	ACCELERATOR			1			
5	06B0097	垫圈	WASHER			5			4-140HV-DK
6	06B0022	垫圈	WASHER			9			4-DK
7	04B0206	螺钉	SCREW			4			M4×8-4.8-DK
8	71C5593	车架线束	FRAME HARNESS			1			
9	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP			20			
10	90A5223	板	PLATE			1			
11	02B0147	螺栓	BOLT			1			M6×12-8.8-DK
12	38B0096	倒车蜂鸣器	BEEPER			1			
13	04B0066	螺钉	SCREW			5			M5×16-4.8-DK
14	06B0017	垫圈	WASHER			5			5-DK
15	06B0066	垫圈	WASHER			5			5-140HV-DK
16	30B0745	燃油油位传感器	FUEL LEVEL SENSOR			1			
17	34B0496	刹车灯开关	BRAKE LIGHT SWITCH	XF	1		替换后		
18	15G9127	安装板	MOUNTING PLATE		1				
22	30B1820	温度传感器	TEMPERATURE SENSOR		1				
23	34B2467	行程开关	LIMIT SWITCH	XF	1	M4×10-4.8-DK			
24	04B0090	螺钉	SCREW		5				
25	37B0928	开关支架	SWITCH HOLDER		1				
26	34B1208	DPF 再生/禁止开关	DPF REGEN/DISABLED SW	X	1		替换后		
26	34B2063	DPF 再生/禁止开关	DPF REGEN/DISABLED SW	F	1		替换前		
26	34B2527	翘板开关	ROCKER SWITCH		1				
27	34B0075	盖板	COVER		2				
28	34B0361	中间单框架	FRAME		1				
29	34B0360	侧边单框架	FRAME		2				
30	34B1428	控制开关面板	SWITCH PANEL		1				
31	31B0426	继电器	RELAY		X			1	替换后

34B2467_000_00 行程开关 LIMIT SWITCH




CPCD25-EX9-LF

34B2467_000_00 行程开关 LIMIT SWITCH

71C5593_000_00 车架线束
FRAME HARNESS

71C5593_000_00 车架线束 FRAME HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		片式插接器	CONNECTOR	A		2		消耗完库存后;(AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED,)
2	36B0086	片式插接器	CONNECTOR			1		
3		两线插座	SOCKET	A		6	两线	改用 34B0007;旧件不可替代新件(单向替换) (CHANGE TO 34B0007, but not the other way around)
4		插座	SOCKET			1		
5	36B2208	插座	SOCKET	B		1	174045-2 (12P)	
6		接头	CONNECTOR	B		1		
7		圆柱形插接器	CONNECTOR	B		1		提供整机编号查顶灯线束(PLEASE OFFER THE SERIAL NUMBER FOR FURTHER CHECK) ()
8		一线插座	SOCKET			2		
9	36B0370	插头(黑)	PLUG			1	十六线	
10	36B0372	插座(黑)	SOCKET			1	十六线	
11	36B0357	一线插座(白)	SOCKET			1		
12	36B0358	一线插头(白)	CONNECTOR			1		
13	36B0450	插接器	CONNECTOR			1		
14	34B0007	片式插接器	CONNECTOR	A		1		
15		两线插座	SOCKET	A	F	1	2PIN	替换前
16	36B0649	插座	SOCKET			4	三线	
17		插座	SOCKET	B		2	6PIN	
18		插座	SOCKET	A		2		
19		密闭插套	BUSHING	B		2		
20		插板	INSERT	A		1		改用上级件(CHANGE TO ITS SUPERIOR PART) 不单独销售;改用 SP240364;旧件不可替代新件(单向替换) (UNAVAILABLE SEPARATELY CHANGE TO SP240364 . ONE-WAY REPLACEMENT)
21	37B0598	线夹	CLIP			1		
22	37B1348	线夹	CLIP			1		
23	37B0915	保险盒	FUSE BOX			1		
24	36B1039	圆形接头	CONNECTOR			3		
25		插座	SOCKET	B		2	单芯	
26		圆形接头	CONNECTOR	B		1		

71C5593_000_00 车架线束
FRAME HARNESS


CPCD25-EX9-LF

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 8-8

71C5593_000_00 车架线束 FRAME HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
27	36B0866	插头	PLUG	B		1	两线	改用上级部件线束 (CHANGE TO ASSEMBLY)
29		接头	CONNECTOR			1		
30		两线插头	PLUG	A		1		
31	36B1595	插座	SOCKET		1	2 孔插座		
32		插接器	ELECTRICAL CONNECTOR	B	1			
33	37B0821	保险丝座	FUSE HOLDER			2	3 孔插座	
34		插接器	ELECTRICAL CONNECTOR	B	1			
35	36B1143	插座	SOCKET			1	34-PIN	
36		护套	JACKET	A		3		
37	36B0276	插头	PLUG			1	MG651308-5	
38		插座	SOCKET	A		1	八线	
39		继电器插座	SOCKET	B	X	1		替换后, ;改用上级件 (, change to its superior part)


57C1075_001_00 电控箱总成
ELECTRONIC CONTROL UNIT



57C1075_001_00 电控箱总成 ELECTRONIC CONTROL UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	55C7726	电器集中控制 盒	CONTROL BOX			1		替换前
2	53B0402	控制器	CONTROLLER		XF	1		
3	06B0066	垫圈	WASHER			4	5-140HV-DK	
4	06B0017	垫圈	WASHER			4	5-DK	
5	04B0066	螺钉	SCREW			4	M5×16-4. 8-DK	
6	31B0069	继电器	RELAY			2		
7	31B0434	闪光继电器	FLASH RELAY			1	12V 130W	
8	01B0477	螺栓	BOLT			4	M6×20-8. 8-DK	


55C7726_000_00 电器集中控制盒
CONTROL BOX



55C7726_000_00 电器集中控制盒 CONTROL BOX

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
2	37B2019	保险丝	FUSE			6	ATM-15	
3	37B2017	保险丝	FUSE			1	ATM-7.5	
4	37B2020	保险丝	FUSE			3	ATM-20	
5	37B2018	保险丝	FUSE			2	ATM-10	


37B2018_000_00 保险丝
FUSE



37B2018_000_00 保险丝 FUSE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	37B2025	保险丝	FUSE			1	CLA-10	


57C1218_000_00 仪表线路 INSTRUMENT WIRING



57C1218_000_00 仪表线路 INSTRUMENT WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	34B0968	换挡手柄	SHIFT CONTROL LEVER			1		2011/11/1 后用, 之前用 34B0454 (Use after November 1, 2011; use 34B0454 before the breakpoint)
2	34B0971	组合开关	COMBINATION SWITCH			1	180 长	
3	35B1105	仪表	INSTRUMENT		UF	1	ZC1-110G-000ZT	替换前
3	35B1274	仪表	INSTRUMENT		UF	1		替换后
4	06B0062	垫圈	WASHER			4	6-140HV-DK	
5	06B0003	垫圈	WASHER			4	6-DK	
6	04B0545	螺钉	SCREW			4	M6×35-4. 8-ZN. D	
7		贴膜	FILM	B	X	1		替换后


35B1105_000_00 仪表
INSTRUMENT



35B1105_000_00 仪表 INSTRUMENT


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
7	34B0474	电锁	START SWITCH	E		1		;改用 34B0474;可互换 (双向互换) (CHANGE TO 34B0474 . INTERCHANGEABLE.) ;改用 34B0475;可互换 (双向互换) (CHANGE TO 34B0475 . INTERCHANGEABLE.)
8	34B0475	大小灯开关	LIGHT SWITCH	E		1	12V	

35B1274_000_00 仪表
INSTRUMENT



35B1274_000_00 仪表 INSTRUMENT


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
7	34B0474	电锁	START SWITCH			1		
8	34B0475	大小灯开关	LIGHT SWITCH			1	12V	

57C2531_000_00 蓄电池线路
BATTERY WIRING

57C2531_000_00 蓄电池线路 BATTERY WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	51D5013	支架	BRACKET			1		
2	08C2891	蓄电池正极电 缆	CABLE			1		
3	37B0077	蓄电池	BATTERY			1		由 37B1071 更改而来 (CHANGED FROM 37B1071)
3	37B0077X1	蓄电池	BATTERY			1		
4	01J2003	螺杆	SCREW ROD			2		
5	08C0814	蓄电池负极至 负极开关电缆	CABLE			1		
6	04B0328	螺钉	SCREW			4	M8×20-4. 8-ZN. D	
7	70C3519	接地线	EARTHING CABLE		US	1		替换后
7	08C0723	接地电缆	CABLE		US	1		替换前
8	01B1288	螺栓	BOLT			1	M8×16-8. 8-DK	
9	91A6023	板	PLATE			1		
10	82H2023	橡胶垫	RUBBER WASHER			1		
11	03B0233	蝶形螺母	BUTTERFLY NUT			2	M8×1. 25-DK	
12	06B0086	垫圈	WASHER			2	8-140HV-DK	
13	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP			2		


57C6720_000_00 右扶手箱线路
CONSOLE WIRING AS-RH



57C6720_000_00 右扶手箱线路 CONSOLE WIRING AS-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	04B0078	螺钉	SCREW			2	M8×20-8. 8-DK	
2	34B1338	喇叭开关	HORN SWITCH			1		
3	69C1952	过渡线束	SNAP RING			1		
4	83A0302	护孔圈	GROMMET			1		
5	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP			2		

81C3451_000_00 灯组件
LIGHT GROUP




81C3451_000_00 灯组件 LIGHT GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	32B1266	组合信号灯	COMBINATION SIGNAL LIGHT			2	M8×16-8. 8-DK	
2	70C0090	后顶灯线束	HARNESS			1		
3	09G6414	弯板	PLATE			2		
4	01B1288	螺栓	BOLT			4		
5	83H0008	护孔圈	GROMMET			2		
6	32B1268	前组合大灯	FRONT COMBINATION FLOODLIGHT			2		
7	83A0505	橡胶塞	RUBBER PLUG			2		
8	83A0302	护孔圈	GROMMET			3		

空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM

23Y2242_000_00 暖风系统 HEATING SYSTEM




CPCD25-EX9-LF

空调及暖风系统 AIR CONDITIONING SYSTEM 9-2

23Y2242_000_00 暖风系统 HEATING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	46C8477	暖风机	HEATER			1		
2	06B0001	垫圈	WASHER			4	10-140HV-DK	
3	06B0002	垫圈	WASHER			4	10-DK	
4	03B0053	螺母	NUT			4	M10-8-DK	
5	02B0004	螺母	NUT			1	M18×1.5-05-DK	
6	31C4511	取水接头	CONNECTOR			1	M18X1.5-∅ 16	
7	09C1495	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			4	Φ 20- Φ 32	
8	17G1386	取水接头	CONNECTOR			1	ZM18X1.5-NPT3/8	
9	46C0486	暖风进水阀	WATER INTAKE VALVE			1	NPT3/8-45°	
10	30A0547	排水管	DRAIN PIPE			1		
11	30A0548	进水管	WATER INTAKE PIPE			1		
12	37B0004	尼龙扎带	NYLON STRAP			5		

46C8477_000_00 暖风机
HEATER



CPCD25-EX9-LF

9-4

46C8477_000_00 暖风机 HEATER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP151252	DS/B 可调式出风口	DS/B ADJUSTABLE AIR OUTLET			1		奥兰号，豫新号用 SP121176 (HANZHOU, YUXIN USE SP121176) 奥兰号，豫新号用 SP121176 (HANZHOU, YUXIN USE SP121176)
2	SP151249	暖气芯体	CENTRAL HEATING CORE			1		
3	SP151247	暖风箱壳焊合件	THE HEATING BOX SHELL WELDING			1		
4	86A0127	大出风口	VENT			3		
4	SP121176	大出风口	AIR DUCT			3		
5	SP151251	控制面板组件	CONTROL PANEL ASSEMBLY			1		
6	SP151248	蒸发风机	EVAPORATION FAN			1		
7	SP151250	暖风机线束	HEATER WIRE HARNESS	1				

整机附件 MACHINE ACCESSORIES

45E0678_000_00 随机备件清单
SPARE PARTS LIST

注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

45E0678_000_00 随机备件清单 SPARE PARTS LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	87H2021	后视镜	REARVIEW MIRROR			2		改用 34C1665 (CHANGE TO 34C1665) ;改用 37B2018 (; Changed to 37B2018) 改用 36V0243 (CHANGE TO 36V0243)
2	37B0044	片式保险	FUSE			2	5A	
3	37B2019	保险丝	FUSE			2	ATM-15	
4	37B0030	片式保险	FUSE			3	10A	
5	36V0243	片式熔断器 (20A)	FUSE			3		
6	45E0329X0	随机备件	SPARE PARTS LIST			1		
7	45E0678X0	密封件	SPARE PARTS LIST			1		

45E0329X0_000_00 随机备件
SPARE PARTS LIST

注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

45E0329X0_000_00 随机备件 SPARE PARTS LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0050	O 形圈	O-RING			1	12.5×1.8	由 12B0519 更改而来 (CHANGED FROM 12B0519)
2	12B0299	O 形密封圈	O-RING			1	36×3.1	
3	12B0291	O 形密封圈	O-RING			1	22×2.4	
4	12B0380	O 形密封圈	O-RING			8	14×2.4	由 41C1019 更改而来 (CHANGED FROM 41C1019)
5	12B0343	O 形密封圈	O-RING			4	18×2.4	
6	06B0065	垫圈	WASHER			2	18	
7	06B0053	垫圈	WASHER			1	22-DK	

45E0678X0_000_00 密封件
SPARE PARTS LIST


注：该系统无装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system.

45E0678X0_000_00 密封件 SPARE PARTS LIST

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE	
1	12B0050	0 形圈	0-RING			1	12. 5×1. 8	由 12B0519 更改而来 (CHANGED FROM 12B0519)	
2	12B0291	0 形密封圈	0-RING			3	22×2. 4		
3	12B0339	0 形密封圈	0-RING			4	24×2. 4		
4	12B0380	0 形密封圈	0-RING			4	14×2. 4		
5	12B0299	0 形密封圈	0-RING			1	36×3. 1		
6	36V0243	片式熔断器 (20A)	FUSE			3			由 36B0073 更改而来 (CHANGED FROM 36B0073) ;改用 37B2018 (; Changed to 37B2018)
7	37B0030	片式保险	FUSE			3	10A		
8	37B2019	保险丝	FUSE			2	ATM-15		
9	37B0044	片式保险	FUSE			2	5A		

34C8984_001_00 安全操作标贴组件 DECAL GROUP



34C8984_001_00 安全操作标贴组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	74A2864	起吊点标志	SYMBOL			3		由 74U0087 更改而来 (CHANGED FROM 74U0087)
2	74A3301	标贴	DECAL			1		
3	74A3293	标贴	DECAL			1		
4	74A2338	润滑系统图	LUBRICATION CHART			1		
5	74A3303	标贴	DECAL			1		
6	79A5431	标贴	DECAL		EF	1		替换后
7	79A0317	注意标贴	NOTICE DECAL			1		
8	74A3304	标贴	DECAL			1		
9	74A3080	操作注意标志	WARNING DECAL		XF	1		替换后
11	74A3171	安全标贴	SAFETY SIGN			1		
12	74A3168	安全标贴	SAFETY SIGN			2		
12	74A3649	安全标贴	SAFETY DECAL			2		
13	74A1701	液压油指示标贴	SYMBOL			1		
14	74A3300	标贴	DECAL			1		
15	74A3161	安全标贴	SAFETY SIGN			1		改用 74A3251;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 74A3251 . ONE-WAY REPLACEMENT)
16	74A3180	安全标贴	SAFETY SIGN			1		
18	74A8436	标贴	DECAL			1		
19	74A3393	标贴	DECAL			1		
20	09B0055	铆钉	RIVET			8	2.5×8	
20		抽芯铆钉	RIVET	B		8	3.2×12-10	